


ダビングする

～ HDDからDVDへダビングする～


<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す




レコーダー




トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す



レコーダー




ディスクは光っている面を下にして置きます

トレイが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます




ダビングする

ダビングしない


ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

「ダビングする」で
「決定」を押す




テレビ画面にダビング方向選択
メニューが映る

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

「HDD (放送番組)
BD / DVD」で
「決定」を押す



テレビ画面に録画リストが表示される




レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に50番組まで選ぶことができます
CHAPTER毎にダビングする場合は番組を選び
「赤」を押して「CHAPTER単位」に切替えます




選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く




レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す




画質確認画面に換わる




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す




ダビング開始選択画面に換わる



レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で「決定」を押す



HDDランプが青色に点灯、BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了



ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する