

電子辞書アップデートの手順

1. ファイル転送後にUSBケーブルを取り外すと自動的にアップデートが開始されます。

【アップデートの確認】 機種名：PW-XX 現在のバージョン：X.XX

- パソコンで電子辞書のサポートページにアクセスし、最新のバージョンを確認してください
<https://jp.sharp/support/dictionary/>
- 新しいバージョンがあれば、以下の手順でアップデートしてください

【アップデート手順】

- ①電子辞書のサポートページからパソコンへアップデート用データをダウンロードしてください
- ②パソコンと電子辞書をUSBケーブルで接続してください
(電子辞書がパソコンのUSBドライブまたはリムーバブルディスクとして認識されます)
- ③アップデート用データを電子辞書へコピーしてください
- ④USBケーブルを電子辞書から取り外してください
(自動的にアップデートが始まります)

●[戻る]を押すと、前の画面に戻ります

決定
戻る
電源

USBケーブルを取り外します。



● 電子辞書アップデートツール ●

アップデートを行っています
しばらくお待ちください…

[ご注意]
アップデートが完了するまで、電源を切ったり、リセットスイッチを押さないでください。
故障の原因となります。

【注意】

アップデートが完了するまで、電源を切ったり、リセットスイッチを押さないでください。

●エラーメッセージが表示された場合は画面の指示に従ってください。

● 電子辞書アップデートツール ●

アップデートに失敗しました

もう一度、アップデートを最初から行うため、リセットスイッチを押してください

● 電子辞書アップデートツール ●

アップデートができません

電池残量が少なくなりました
ACアダプターを接続してください

接続できましたら[決定]を押してください

● 電子辞書アップデートツール ●

アップデートができません

アップデート用データが壊れています
再度ダウンロードしてください

[戻る]を押してください

2. 完了画面が表示されたら[決定]を押してください。
アップデートが完了し、再起動します。
(操作しなくても30秒後に自動で再起動します。)

● 電子辞書アップデートツール ●

アップデートが完了しました

[決定]を押すとリセットします

あと30秒後に自動的にリセットします