



電子辞書アップデートの手順

1. ファイル転送後にUSBケーブルを取り外すと自動的にアップデートが開始されます。




USBケーブルを取り外します。



【注意】

アップデートが完了するまで、電源を切ったり、リセットスイッチを押さないでください。

2. 完了画面が表示されたら[決定]を押してください。アップデートが完了し、電源が切れます。(操作しなくても、30秒後に自動で電源が切れます。)



3. [⏻ (電源)]を押して電源を入れてください。(自動で画面が点いた場合は不要です)

「Brainワクワク活用術」はアップデートで自動的に追加されます。HOME画面で、「アクセサリ」→「追加コンテンツ」→「追加書籍(辞書)」の順にタッチし、表示されたリスト画面で「Brainワクワク活用術 2017年春モデル版」を選択することでご利用いただけます。

「Brainワクワク活用術」を削除してしまった場合、再度追加するには上記アップデートの手順をもう一度行ってください。

● エラーメッセージが表示された場合は画面の指示に従ってください。

