

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。

PRINTED IN CHINA
12DC(TINSJ1643EHZZ)

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

税率変更が可能な税計算機能付

設定税率が変更できます。
ご使用前や電池交換時には、税率を確認したうえでご使用ください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

◆安全にお使いいただくために

注意

以下の表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

⚠ 記号は、気をつける必要があることを表しています。
❗ 記号は、しなければならないことを表しています。

- 電池は誤った使いかたをすると、破れつや発火の原因となることがあります。また、液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因ともなります。以下のことをお守りください。
 - ・電池のプラス「+」の向きを正しく入れる。
 - ・使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
 - ・水や火の中に入れて、分解しない。
- この製品に使用している電池を取り外した場合は、小さなお子様が電池を誤って飲むことがないようにしてください。電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

ご注意

- この製品を取り出したとき、十分に明るいところであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、**ON** を押ししてください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

◆おねがい

- 日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。
高温により、変形や故障の原因になります。
- 液晶表示部や太陽電池部はガラスでできていますので、強く押さないでください。
割れることがあります。
- 落としたり、ぶついたり、強いショックを与えないでください。
大きな力が加わり、壊れることがあります。
- お手入れに揮発性の液体（シンナー、ベンジンなど）や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。
変質したり色が変わったりすることがあります。

◆廃棄時の注意事項

- この製品を廃棄する場合は、「電池交換のしかた」にしたがって電池を取り出し、電池と本体に分別してください。
- 製品の廃棄および電池が消耗して取り外した電池は、冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。
- 製品を廃棄するときや電池が消耗したときに取り外した電池は、ショートすることを防ぐため、電池のプラス「+」とマイナス「-」面にセロハンテープを貼るなどして絶縁してください。
- 分別した電池と本体を廃棄する場合は、自治体によって処理、処分方法が異なる場合がありますので、その指示にしたがってください。

◆シャープ電卓ホームページ

<http://www.sharp.co.jp/calc/>

◆計算を始める前に

- 計算を始める前に **ON** を 2 回押して、電卓内部の数値や計算命令をクリアしてください。（設定した税率や換算レート、メモリーの内容はクリアされません。）

◆税計算のしかた

税計算の専用キー（**税込**、**税抜**）を使って、税込額、税抜額、税額を求めることができます。

- 税計算を行うときには、まず税率の設定 / 確認をします。ご使用前には、必ず税率を確認してください。
- 税率は、4 桁の範囲で設定（または変更）できます。（小数点は 1 桁と数えません。）
- 設定した税率は、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した税率が変化することがあります。

計算例	操作	表示	備考
税率設定 税率を 5% に設定する。	ON ON 設定 税込 5 設定 税込	= 0. 5.	税率の変更も同様の操作で行います。
税率確認 税率を確認する。 (税率: 5%)	ON ON 確認 税抜	5.	税率
税込計算 800 円の税込額を求めめる。 (税率: 5%)	ON ON 800 税込 税込	税込 840. 税 40. 税額	税込額 税額
税抜計算 税込表示額が 840 円の商品と 525 円の商品の合計額、税抜額、税額を求めめる。 (税率: 5%)	ON ON 840 + 525 = 税抜 税抜	= 1'365. 1'300. 65.	合計額 税抜額 税額

・税込額（税抜額）を求めた後、**税込**（**税抜**）を押すたびに税額と税込額（税抜額）を交互に表示します。

◆基本計算のしかた

- 実際には、「**+**」「**-**」「**×**」「**÷**」のシンボルが表示されますが、この計算例の表示では記載を省略しています。

計算例	操作	表示
	ON ON	0.
$(-24 + 2) \div 4 = -5.5$	ON 24 + 2 ÷ 4 =	-5.5
$13 \times (-4) \div 2 = -26$	13 × 4 + 2 ÷ =	-26.
$34 + 57 = 91$	34 + 57 =	91.
$45 + 57 = 102$	45 + =	102.
$38 - 26 = 12$	38 - 26 =	12.
$35 - 26 = 9$	35 - =	9.
$68 \times 25 = 1700$	68 × 25 =	1'700.
$68 \times 40 = 2720$	68 × 40 =	2'720.
$35 \div 14 = 2.5$	35 ÷ 14 =	2.5
$98 \div 14 = 7$	98 ÷ =	7.
$200 \times 10\% = 20$	200 × 10 %	20.
$(9 \div 36) \times 100 = 25$	9 ÷ 36 %	25.
$200 + (200 \times 10\%) = 220$	200 + 10 %	220.
$4^8 = (4^3)^2 = 4096$	4 × = × =	4'096.
$1/8 = 0.125$	8 ÷ =	0.125
$25 \times 5 = 125$	R-CM R-CM 25 × 5 (M+)	^M 125.
$\rightarrow 84 \div 3 = 28$	84 ÷ 3 (M-)	^M 28.
$\rightarrow 68 + 17 = 85$	68 + 17 (M+)	^M 85.
182	R-CM R-CM	^M 182. 182.
$2 + 3 - 2 + 4 = 6$	2 + 3 ON ON 4 =	6.
$5 \times 2 - 5 \div 2 = 2.5$	5 × 2 - 5 ÷ 2 =	2.5
123456 \rightarrow 123478	123456 ← ← 78	123478.

● マルチ換算のしかた

マルチ換算の専用キー **[CA]**、**[CE]** を使って、通貨換算・単位換算などを行うことができます。

- マルチ換算を行うときには、まず換算レートの設定 / 確認をします。**ご使用前には、必ず換算レートを確認してください。**
- 換算レートは、6 桁の範囲で設定（または変更）できます。（小数点は 1 桁と数えません。）
- 設定した換算レートは、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した換算レートが変化することがあります。

計算例	操作	表示	備考
換算レート設定 換算レート (1 ドル = 87.65 円) を設定する。	[C-CE] [CA] [設定] 87.65 [設定]	A^{Δ} [0.] 87.65	換算レートの変更も同様の操作で行います。
換算レート確認	[C-CE] [CE] [確認]	A^{Δ} [0.] 87.65	換算レート
通貨換算 120 ドルを円に換算する。(換算レート: 1 ドル = 87.65 円)	[C-CE] [C-CE] 120 [CA]	A^{Δ} [120.] 10518.	円に換算した値*1
単位換算 換算レート (1 メートル = 39.3701 インチ) を設定し、472.4412 インチをメートルに換算する。	[C-CE] [C-CE] [設定] 39.3701 [設定] [C-CE] [C-CE] 472.4412 [単位]	A^{Δ} [0.] 39.3701 ----- 472.4412 B^{Δ} [12.]	メートルに換算した値*2

次式により換算した値を求めています。

- *1 数値 1 (120 ドル) を数値 2 (円) に換算する。
数値 2 (10518) = 数値 1 (120) × 換算レート (87.65)
- *2 数値 2 (472.4412 インチ) を数値 1 (メートル) に換算する。
数値 1 (12) = 数値 2 (472.4412) ÷ 換算レート (39.3701)

● 仕様

- 計算桁数 (概算) 10 桁 (11 桁～20 桁)
- 電源 太陽電池 (本体に組み込み)
3.0V (DC); リチウム電池 (CR2032) 1 個 (本体内蔵)
- 電池使用時間 約 7 年 (内蔵リチウム電池のみで 1 日当たり 1 時間を使用した場合)
・使用環境や使用方法により変動します。
- 自動節電機能 約 7 分
- 使用温度 0℃～40℃
- 外形寸法 幅 104.4 mm × 奥行 149 mm × 厚さ 25.6 mm
- 質量 約 114 g (電池含む)
- 付属品 リチウム電池 1 個 (本体内蔵)、取扱説明書*
- * 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.
- * 自動節電機能 (オートパワーオフ機能)
約 7 分間キー操作を行わないと、自動節電機能が動き電源が切れます。

● エラーについて

- 次の場合はエラーとなり、「E」シンボルを表示します。このときは **[C-CE]** でエラーを解除してください。
- ① 除数が 0 の除算を行ったとき 例: $5 \div 0 =$
 - ② 整数部を 11 桁を以上入力したとき
 - ③ メモリーの数値の整数部が 10 桁を超えたとき (エラー解除後、メモリー内部の数値をクリアしたいときは、**[R-CM]** を 2 回押します。)
 - ④ 税計算で求めた計算の結果あるいは途中結果の整数部が 10 桁を超えたとき
 - ⑤ マルチ換算で求めた換算結果あるいは途中結果の整数部が 10 桁を超えたとき
 - ⑥ 計算結果の整数部が 11～20 桁になったとき: 概算

9876543212 **[÷]**
0.444 **[×]** → 2.224446669
エラー解除 **[C-CE]** → 2.224446669
555 **[=]** → 1.234567901

百億の位 (概数 1 兆 3456 億 7901 万)

ご注意: 計算結果の整数部が 21 桁になった場合、概算はできません。

● 電源について

この電卓は光を電気に変える「太陽電池」と「リチウム電池」の 2 つの電源方式 (ツインパワー) を採用しています。この 2 つの電源方式により、通常は太陽電池で動作し、使用中に光がさえぎられても、リチウム電池により計算内容などを保護します。

● 電池の使用上のご注意

- 冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。
- 消耗した電池をそのまましておきますと、液もれにより電卓を傷めることがあります。
 - 最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。


● 電池交換の時期

暗い場所で使用しているとき、次のような現象が現れたら新しい電池と交換してください。

- 正面から見た表示が薄くて見にくい。
- 自動節電機能 (オートパワーオフ機能) が働いて表示が消えているとき、**[C-CE]** または **[CA]** を押しても何も表示しない。

● 電池交換のしかた

使用する電池はリチウム電池 (CR2032) 1 個です。
ご注意: 電池交換をすると、設定していた税率や換算レート、メモリーの内容が変化・消失する場合があります。



● 電池を交換したら

- **[ON]** **[CA]** と押し、液晶表示部に「0」が表示されることを確認してください。もし、「0」が表示されない場合は、もう一度電池を取り外して入れ直し、再度表示を確認してください。(光が太陽電池部に当たらないようにさえぎった状態で確認してください。)
- **[C-CE]** **[税率]** と押しして税率を、**[C-CE]** **[確認]** と押しして換算レートを確認してください。もし税率、換算レートが変化・消失している場合は、再度設定し直してください。(「税計算のしかた」「マルチ換算のしかた」参照)

● お客様ご相談窓口のご案内

◆ 修理を依頼されるときは

仕様および使用上のご注意に従った正常な使用状態で、故障した場合には、お客様相談センターに修理をお申し付けください。保証期間中 (お買い上げの日から 1 年間) は、無料で修理または同等品と交換させていただきます。

★ 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
- (ロ) お買い上げ後の落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷 (液晶割れなど)。
- (ハ) 過酷な使用による故障・損傷
- (ニ) 火災・公害、および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷
- (ホ) 電池の液もれ、または、指定規格外の電池の使用による故障・損傷
- (ヘ) 消耗部品 (リチウム電池) が損耗し、取り替えが必要な場合

● 使いかたや修理のご相談

お客様相談センター

0120-303-909

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜: 9:00～18:00
(年末年始を除く) ●日曜: 9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06-6792-1583	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.3)

◆ 修理送付先について

(電卓) 消費者相談係に郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お買い上げ年月日および販売店名 (または、贈答品、故障内容などを記入のうえ製品を郵送してください。(送料はお客様負担)

〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町 492 番地
シャープ株式会社 通信システム事業本部
(電卓) 消費者相談係宛

(電卓) 消費者相談係における個人情報の取り扱いについて
ご提供いただいた個人情報 (ご住所、お名前など) は、修理やご相談のためにのみ利用させていただきます。

● 修理メモ

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪府阿倍野区長池町 22 番 22 号
通信システム事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町 492 番地
パーソナルソリューションズ