

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができると、必ずお読みください。

■ 安全にお使いいただくために

図記号の意味



気をつける必要があることを表しています。



しなければならないことを表しています。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



- 電池は誤った使いかたなどによって、液もれを起こすことがあります。重傷や衣服を汚す原因となることがあります。また、破裂や発火の原因となることがあります。以下のことをお守りください。
 - ・もれた液が目に入ったときはきれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断を受ける。障害をおこす恐れがあります。
 - ・もれた液が体や衣服についたときは、すぐに水でよく洗い流す。
 - ・水や火の中に入ったり、分解したり、端子をショートさせたりしない。
 - ・充電池は使用しない。



注意

人けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

- 電池は誤った使いかたをすると、破裂や発火の原因となることがあります。また、液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることがあります。以下のことをお守りください。
 - ・プラス “+” の向きを表示どおり正しく入れる。
 - ・使えないとなった電池を機器の中に放置しない。
 - ・長期間使用しないときは、液もれ防止のため電池を取り外す。



ご注意

- この製品を取り出したとき、十分に明るいところであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、**[CCE]** を押してください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

◆ おねがい

- 日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。高温により、変形や故障の原因になります。
- 液晶表示部や太陽電池部はガラスでできていますので、強く押さないでください。割れることがあります。
- 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。大きな力が加わり、壊れることがあります。
- お手入れに揮発性の液体（シンナー、ベンジンなど）や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。
- この製品は防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

◆ 廃棄時の注意事項

- この製品を廃棄する場合は、「電池交換のしかた」にしたがって電池を取り外し、電池と本体に分別してください。
- 製品の廃棄および電池が消耗して取り外した電池は、冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んで取り扱いください。
- 製品を廃棄するときや電池が消耗したときに取り外した電池は、ショットすることを防ぐため、電池のプラス “+” とマイナス “-” 面にセロハンテープを貼るなどして絶縁してください。
- 分別した電池と本体を廃棄する場合は、自治体によって処理、処分のしかたが異なっていますので、その指示にしたがってください。

■ シャープ電卓ホームページ

<http://www.sharp.co.jp/calc/>

■ 計算を始める前に

- 計算を始める前に **[CCE]** を2回押して、電卓内部の数値や計算命令をクリアしてください。（設定した税率や換算レート、メモリーの内容はクリアできません。）

■ 税計算のしかた

税計算の専用キー（**[税込]**、**[税抜]**）を使って、税込額、税抜額、税額を求ることができます。

- 税計算を行うときには、必ず税率の設定／確認をします。
ご使用の前には、必ず税率を確認してください。
- 税率は、4桁の範囲で設定（または変更）できます。（小数点は1桁と数えません。）
- 設定した税率は、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した税率が変化することがあります。

計算例	操作	表示	備考
税率 設定	[CCE] [CCE] 税率 8% 設定	0. B.	税率の変更も同様の操作で行います。
税率 確認	[CCE] [CCE] 税率 8% 確認	8.	税率
税込 計算	[CCE] [CCE] 500 税込 税込	540. 40.	税込額 税額
税抜 計算	[CCE] [CCE] 840 + 240 = 税抜	= 1'080. 1'000. 80.	合計額 税抜額 税額

・税込額（税抜額）を求めた後、**[税込]**（**[税抜]**）を押すたびに税額と税込額（税抜額）を交互に表示します。

■ 基本計算のしかた

- 実際にには、「**[=]**」、「**[+]**」、「**[×]**」、「**[÷]**」のシンボルが表示されますが、この計算例の表示では記載を省略しています。

計算例	操作	表示
	[CCE] [CCE]	0.
$(-24+2) \div 4 = -5.5$	(-24+2) ÷ 4 [=]	-5.5
$13 \times (-4) \div 2 = -26$	13 × (-4) ÷ 2 [=]	-26.
$34 + 57 = 91$	34 + 57 [=]	91.
$45 + 57 = 102$	45 [=]	102.
$38 - 26 = 12$	38 - 26 [=]	12.
$35 - 26 = 9$	35 [=]	9.
$68 \times 25 = 1700$	68 × 25 [=]	1'700.
$68 \times 40 = 2720$	40 [=]	2'720.
$35 \div 14 = 2.5$	35 ÷ 14 [=]	2.5
$98 \div 14 = 7$	98 [=]	7.
$200 \times 10\% = 20$	200 × 10 [%]	20.
$(9 \div 36) \times 100 = 25$	9 ÷ 36 × 100 [=]	25.
$200 + (200 \times 10\%) = 220$	200 + (200 × 10 [%])	220.
$4^6 = (4^3)^2 = 4096$	4^6 [=]	4'096.
$1/8 = 0.125$	1 ÷ 8 [=]	0.125
$25 \times 5 = 125$	R-CM R-CM 25 × 5 M+	M 125.
$\rightarrow 84 \div 3 = 28$	84 ÷ 3 M-	M 28.
$+)$ $68 + 17 = 85$	68 + 17 M+	M 85.
	182 R-CM	M 182.
$2 + 3 - 2 + 4 = 6$	2 + 3 CCE 4 [=]	6.
$5 \times 2 - 5 \div 2 = 2.5$	5 × 2 ÷ 2 [=]	2.5
$123456 \rightarrow 123478$	123456 → → 78	123'478.

マルチ換算のしかた

- マルチ換算の専用キー([**M**]、[**R**])を使って、通貨換算・単位換算などを行うことができます。
- マルチ換算を行うときには、まず換算レートの設定／確認をします。**ご使用の前には、必ず換算レートを確認してください。**
- 換算レートは、6桁の範囲で設定（または変更）できます。（小数点は1桁とえません。）
- 設定した換算レートは、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した換算レートが変化することがあります。

計算例	操作	表示	備考
換算レート（1ドル = 87.65円）を設定する。	[C-C] [C-CE] 設定 [A] 87.65 [A] 設定 [A]	A 87.65	換算レートの変更も同様の操作で行います。
換算レート確認する。	[C-C] [C-CE] 確認 [B]	A 87.65	換算レート
通貨換算	[C-C] [C-CE] 120 [A]	A 120. 10'518.	円に換算した値*1
単位換算	換算レート（1メートル = 39.3701インチ）を設定し、472.4412インチをメートルに換算する。	[C-C] [C-CE] 設定 [A] 39.3701 [A] 設定 [A] 472.4412 [B]	0. 39.3701 472.4412 12. メートルに換算した値*2

次式により換算した値求めています。

- *1 数値1（120ドル）を数値2（円）に換算する。
- 数値2（10,518） = 数値1（120）× 換算レート（87.65）
- *2 数値2（472.4412インチ）を数値1（メートル）に換算する。
- 数値1（12） = 数値2（472.4412）÷ 換算レート（39.3701）

仕様

- 計算桁数（概算） 10桁（11桁～20桁）
 電 源 太陽電池（本体に組み込み）
 1.5V…(DC)：アルカリボタン電池
 (LR44または同等品) 1個（本体内蔵）
 電池 使用時間 約2年（内蔵アルカリボタン電池のみで1日当たり1時間を使用した場合）
 使用環境や使用方法により変動します。
 最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることができます。
 自動節電機能 約7分
 使用温度 0°C～40°C
 外形寸法 幅100mm×奥行150mm×厚さ25.2mm
 質量 約125g（電池含む）
 付 属 品 アルカリボタン電池1個（本体内蔵）、取扱説明書※
 ※当商品は日本国内版であり、日本語以外の説明書はございません。
 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.
 *自動節電機能（オートパワーオフ機能）
 約7分間キー操作を行わないと、自動節電機能が働き電源が切れます。

エラーについて

次の場合はエラーとなり、「E」シンボルを表示します。
 このときは[C-CE]でエラーを解除してください。

- 除数が0の除算を行ったとき 例：5 ÷ 0 [=]
- 整数部を11桁以上入力したとき
- メモリーの数値の整数部が10桁を超えたとき
- 税計算で求めた計算の結果あるいは途中結果の整数部が10桁を超えたとき
- マルチ換算で求めた換算結果あるいは途中結果の整数部が10桁を超えたとき
- 計算結果の整数部が11～20桁になったとき（概算）

$$9876543212 \div \\ 0.444 \times \rightarrow 2.224446669 \\ \text{エラー解除 } [C-CE] \rightarrow 2.224446669 \\ 555 [=] \rightarrow 1'234.567901$$

↑
百億の位（概数12兆3456億7901万）

ご注意：計算結果の整数部が21桁になった場合、概算はできません。

電池交換

電池交換の時期

暗い場所で使用しているとき、次のような現象が現れたら新しい電池と交換してください。

- 正面から見た表示が薄くて見にくく。
- [C-CE]または[CA]を押しても何も表示しない。

電池交換のしかた



お客様ご相談窓口のご案内

修理を依頼されるときは

仕様および使用上のご注意に従った正常な使用状態で、故障した場合には、お客様相談室に修理をお申しつけてください。保証期間中（お買いあげの日から1年間）は、無料で修理または同等品と交換させていただきます。

なお、無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

★保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に抵触したことで発生した故障・損傷。
- (ロ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷
- (ハ) 過酷な使用による故障・損傷
- (ニ) 火災・公害、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害（硫化ガス等）その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷。
- (ホ) 電池の液もれ、または、指定規格外の電池の使用による故障・損傷
- (ヘ) 寿命部品や消耗品（電池）の自然耗耗・摩耗・劣化等により部品の交換が必要な場合。
- (ト) 液晶のガラスなど物理的に破損し易いものについてはお客様に過失の念がない場合でも、無償保証の対象外になります。
- (チ) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。（例：ホコリ、錆、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷）

使いかたや修理のご相談

お客様相談室

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 303 - 909

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 334

おかげ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00

●日曜・祝日：9:00～17:00（年末年始を除く）

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話 (06) 6792-1583

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。
 (2017年4月現在)

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。
 発信者番号が非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業者等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正・利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。

電話番号：06-6792-8004

受付時間：平日：9:00～12:00、13:00～17:00

個人情報の取扱いの詳細については、<http://www.sharp.co.jp/privacy/index-j.html>をご参照ください。

また、お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では電話内容を録音させていただいております。

修理送付先について

（電卓）消費者相談係に於ける個人情報の取り扱いについて
 （電卓）消費者相談係は、郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お買いあげ年月日および販売店名（または、贈答品）、故障内容などを記入のうえ製品を郵送してください。（送料はお客様負担）

〒639-1116 奈良県大和郡市美濃庄村492番地

シャープ株式会社 IoT通信事業本部

（電卓）消費者相談係宛

（電卓）消費者相談係における個人情報の取り扱いについて
 ご提供いただいた個人情報（ご住所、お名前など）は、修理やご相談のためにのみ利用させていただきます。

修理メニュー

製品登録のお願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、
 〈SHARP i CLUB〉をご愛用製品の登録をお願いいたします。
 (登録無料)

<https://iclub.sharp.co.jp/m/>



シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
 IoT通信事業本部 〒639-1116 奈良県大和郡市美濃庄村492番地
 ネットワーキングソリューション部