

親機で電話をかけてファクスを送る


1 記録紙トレイを開ける



2 延長トレイを引き出す



3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる



左右に動かして調整する

4 原稿をセットする

原稿はウラ向きに！

コピーや送信する面を
下にしてセットする
(一度に5枚まで)



ガイドの間に原稿を入れる

5 受話器を取って、ダイヤルする

次ページへ

6 ファクスを送る

相手の方が
電話に出たら…

相手の方にファクスを
送信することを伝えて、
ファクスを受信する操
作をしてもらい……

「ピー…ヒョロロ」と
いう音が聞こえたら…

留守番メッセージ
が聞こえたら…

「ファクスを送られ
る方は、送信してく
ださい」と聞こえたら…

「ピー…ヒョロロ」
という音が聞こえ
たら…

相手の方が、すでにフ
ァクスの受信操作をし
ているか、自動でフ
ァクスを受信する設定に
しています。
自動的に送信が始まり
ます。
(「おまかせ送信とは」
☎59 ページ)

相手の方が
電話に出ない
ときは…

「ブルルル ブルル
ル」と鳴り続けてい
るときは、ファクス
を送信することはで
きません。

「プー プー…」と
音が鳴っているとき
は、相手の方がお話
し中です。

**ファクス
コピー** を押して、ファクスを送信する



7 受話器を戻す

- 送信が始まります。

◆途中でやめるとき：送信前は受話器を戻す / 送信中は **停止** を押す (原稿がつまった状態になります)