


在宅時、電話に出られなくても自動でファクスを受け取る（自動受信）

着信音が鳴っている間に電話に出られないときは、自動的にファクスを受信するように設定
できます


1 メニュー
/決定 **6** と順に押す



2 画面の表示を確認して メニュー
/決定 を押す



3 **2** を押す



4 呼出回数を で選ぶ

- ここで設定する呼出回数は、応答メッセージが流れるまでに鳴る着信音の回数です。



5 を押す



6 停止 を押す

