

電話帳に登録する方法（親機）

- ① 電話帳 の順に押す
- ② 名前を入力する
- ③ を押す
- ④ 読みが間違っていれば修正して を押す
- ⑤ 電話番号を入力して を 2 回押す
- ⑥ を押して終了する


● 文字入力のしかた

- 漢字変換：文字を入力したあとに を押して変換し を押す
- 文字の種類の変更： を押すごとに文字種類が替わります
- カーソルの移動：（左）、（右）を押す
- 文字の消去： を押す
- スペースの入力： を押す

- 同じボタンの文字を続けて入力する： を押してカーソルを「あおき」の場合は、 を押して移動させ、次の文字を入力

①^あ（あ）⇒ （右）⇒ ①^あ を 5 回（お）⇒ ②^か を 2 回（き）

● 使用するボタン



名前を入力するときは
取扱説明書の文字入力一覧表
(13 ページ) も参照ください

適合機種：UX-AF90CL/CW
シャープ株式会社

UX009-1605③