

# 迷惑電話対策の設定を解除する方法

## ■ 以下の設定を個別に解除する

- ① 「ただ今、振り込め詐欺対策～」のメッセージを解除する

 ⑤ ② ① ① ① と順に押す

- ② 電話を切ったときの「今の電話の相手をあんしんな人として～」のメッセージを解除する

 ⑤ ⑤ ① ① と順に押す

- ③ 電話を切ったときの「あやしい電話を受けたときは～」のメッセージを解除する

 ⑤ ⑤ ② ① と順に押す


- ④ 非通知の着信をお断りする機能を解除する

 ⑤ ③ ① ① と順に押す

- ⑤ かかってきた電話の自動録音を解除する

 ⑤ ② ② ① と順に押す

## ● 使用するボタン



取扱説明書もご覧ください。  
巻末の「さくいん」から  
検索できます。

適合機種：UX-AF90CL/CW

シャープ株式会社

UX001-1601③