



お買いあげいただき誠にありがとうございます。
この商品はイー・モバイルAO1SH専用ACアダプタです。

■付属品

保証書

ご使用前のおことわり

- お客様または第三者が本製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することはお断りします。
- 本製品および本書の記載内容、各種サービスなどの内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 「安全にお使いいただくために」(▶次ページ)には、本製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。内容をよくお読みになったうえで、本製品をお使いください。

1

⚠ 危険

- 禁止** 直射日光の当たる場所や炎天下の車内、火やストーブのそばなど、高温になる場所で使用、保管、放置しない
火災の原因となります。
- 禁止** 火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
火災の原因となります。
- 禁止** 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない
火災・感電の原因となります。
- 分解禁止** 分解や改造をしない
火災・感電の原因となります。
- 水ぬれ禁止** 水や雨滴、海水、飲料水、ペットの尿などでぬらさない
中に水が入ると、火災・感電の原因となります。
- 禁止** 指定の機器(AO1SH)以外の機器に接続しない
火災・感電の原因となります。

⚠ 警告

- 禁止** 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
火災・感電の原因となります。
- 禁止** 破損したまま使用しない
火災・感電の原因となります。
- ぬれ手禁止** ぬれた手で使用しない
火災・感電の原因となります。

3

安全にお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 危険	人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ 注意	人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

● 図記号の意味は以下のとおりです。

禁止	してはいけないことを表しています。
分解禁止	分解してはいけないことを表しています。
接触禁止	触れてはいけないことを表しています。
ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを表しています。
水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水にぬらしたりしてはいけないことを表しています。
指示	しなければならないことを表しています。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを表しています。

2

- 禁止** 端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)や燃えやすいものなどを接触させない
また、内部に入れない
ショートによる火災・感電の原因となります。
- 指示** 周囲温度10℃～35℃、湿度20%～80%の範囲で充電する
極端な温度下で充電すると火災・感電の原因となります。
- 禁止** 使用中や充電中に、布や布団などで覆ったり、包んだりしない
熱がこもって、火災の原因となります。
- 禁止** ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所では使用しない
使用中や充電中に発生した静電気がガスに引火し、火災の原因となります。
- 指示** 使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、直ちに次の作業を行う
・コンセントから抜く
・端末本体の電源を切る
・「修理について」(▶7ページ)を参照し、点検・修理を依頼する
異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 指示** 充電停止状態(端末本体のバッテリー状態ランプがオレンジ/緑点滅)になった場合は、直ちにACアダプタをコンセントから抜く
・再度充電をする場合は、しばらく待ってから行う
・電源が切れた状態(サスペンド含む)で何度も充電が停止する場合は、充電回路または内蔵バッテリーの異常が考えられるので直ちに充電を中止し、「修理について」(▶7ページ)を参照し、点検・修理を依頼する
異常な状態のまま使用すると、火災の原因となります。
- 禁止** ACアダプタは誤った使い方をしない
火災・感電の原因となります。
・コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
・ACアダプタにコードを巻きつけたり、コードを結んだり、束ねたりしないでください。
・コードの上に重いものをのせないでください。

4

	雷が鳴りはじめたら、ACアダプタをコンセントから抜く 電源プラグを落雷により火災・感電の原因となります。
	コンセントにつながれた状態でコネクタをショートさせない 火災・感電の原因となります。
	コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させない 火災・感電の原因となります。
	指定の電源、電圧で使用する 誤った電圧で使用すると火災・感電の原因となります。 ACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)
	電源プラグに付いたほこりは、乾いた布で拭きとる 火災・感電の原因となります。
	電源プラグは、根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、ほこりが付着して火災・感電の原因となります。
	電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 火災・感電の原因となります。
	ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを無理に引っ張らない コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
	お手入れのときや長期間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜く 火災・感電の原因となります。
	水などの液体が入った場合は、直ちにACアダプタをコンセントから抜く 火災・感電の原因となります。
	タコ足配線をしない タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。

5

保証とアフターサービス

保証について

お買い上げいただくと、保証書が添付されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。「お買い上げ日」や「販売店」の記載がない場合や、納品書または領収書等に「お買い上げ日」や「販売店」が特定できる書類が無い場合、改ざんのある場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

保証内容については、保証書に記載されています。

また本製品の故障、誤動作または不具合などにより、お客さままたは第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理について

修理についてのお問い合わせや修理の申し込みについては、「お問い合わせ先」(▶次ページ)までご連絡ください。

・保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

・保証期間経過後の修理

修理によって使用できる場合は、お客さまのご要望により有料にて修理いたします。

7

注意



ほこりや湿気が多い場所で使用、保管しない
火災・感電の原因となることがあります。

使用上のご注意

- ・次のような場所では、充電しないでください
・湿気、ほこり、振動の多い場所
・テレビ・ラジオなどの近く
- ・充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ・抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの説明書に従ってください。
- ・強い衝撃を与えないでください。また、コネクタを変形させないでください。故障の原因となります。

接続のしかた

- 1 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。
- 2 ACアダプタのコネクタを端末本体のACアダプタジャックに差し込む。



充電が始まると、端末本体の前面にあるバッテリー状態ランプがオレンジ点灯します。満充電になるとバッテリー状態ランプが緑点灯に変わります。

- 3 充電が終わったら、ACアダプタのコネクタを端末本体から取り外す。
- 4 ACアダプタをコンセントから抜く。

6

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157(無料)

一般電話から：0120-736-157(無料)

※他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から：+81-3-6831-3333(有料)

受付時間9:00~21:00(日本時間/年中無休)

※ 間違い電話が多くなっております。

番号をよくお確かめの上、おかけください。

※ 一部の光電話、IP電話等からは

ご利用いただけません。

ホームページ <http://emobile.jp/>

発売元：イー・アクセス株式会社

製造元：シャープ株式会社

発行年月：2011年9月第1版



モバイルリサイクルネットワーク



この説明書は再生紙を使用しています。

PCA01SHZ10

8