


# IB-HD16 使用说明书(简易版)

## 什么是“净离子群”技术？



它是通过等离子放电产生正负离子的 SHARP 的原创技术。

通过正负离子产生“静电抑制效果 \*1”；

通过被水分子包围的净离子群产生“保湿效果 \*2”。

与自然界存在的离子相同；工作原理已被阐明；其安全性也已经得到证实。

运行电吹风时，始终释放净离子群。

\*1、2 基于 SHARP 的调查

## 安全事项

请遵守以下事项，以防造成人身伤害或财产损失。

警告：可能导致死亡或严重伤害。

注意：可能导致轻微伤害或财产损失。

### 警告

- 请勿进行改造、分解或修理。否则，可能会导致火灾、触电或人身伤害。请联系零售店或 SHARP 客户服务中心进行修理。
- 请勿浸在水中，或将水撒在本设备上。请勿在浴室、湿度高以及潮湿的场所使用或保管。否则，可能会导致触电、短路、火灾或故障。
- 请勿粗暴使用插头 / 电源线。请勿损坏或改造电源线，或使其变形。电源线应远离高温场所。请勿强行弯曲电源线。请勿缠绕电源线。请勿在电源线上放置任何重物。请勿夹住电源线。请勿在捆扎状态下使用电源线。否则，可能会导致短路。

## 安全事项


- 使用后，请勿将电源线缠绕机体。请勿使电源线处于缠绕状态。否则，可能会导致断路、触电或短路。
- 插头 / 电源线损坏、变形、缠绕或发热时，请勿使用。插入插座的插头松动时，请勿使用设备。否则，可能会导致触电、短路或火灾。
- 请勿用湿手插拔电源插头。否则，可能会导致触电或短路。
- 请完全插入电源插头。否则，可能会导致火灾、触电或灼伤。
- 请在供电为 AC 100 ~ 120V 或 200 ~ 240V 的地区使用。请勿使用延长线或与其他设备共用同一插座。否则，可能会导致发热、火灾或触电。
- 请定期清除电源插头上的灰尘。否则，可能会导致火灾。
- 维护前或使用后，请将主开关设置为“关”，并从插座上拔下电源插头。否则，可能会导致火灾、灼伤、触电或人身伤害。
- 拔下电源插头时，请勿拉电源线，请握住电源线顶端的电源插头。否则，可能会导致断路、火灾或触电。
- 请勿在电压开关为“100/120V”的状态下，用于 200 ~ 240V 的电源电压。否则，可能会导致火灾、灼伤或故障。
- 请勿用于婴幼儿。请远离婴幼儿。请勿让婴幼儿独自使用本设备。否则，可能会导致触电、灼伤或人身伤害。
- 请勿在靠近易燃物品（汽油、苯、稀释剂、喷雾剂、燃气等）的场所使用。否则，可能会导致爆炸或火灾。
- 使用时，请勿将喷发剂或可燃性美发剂喷在机体上。否则，可能会导致火灾、触电或灼伤。
- 请勿将美发剂等残留在机体 / 附件上。否则，可能会导致故障、变色或开裂。
- 使用时，请勿直视出风口。否则，可能会导致人身伤害或灼伤。
- 请勿将进风口朝下放在桌子或地板上使用设备。请勿堵住进风口 / 出风口。请勿放置在可燃物体或耐热性差的物体上。请勿在电源开关打开的情况下置之不顾。否则，可能会导致火灾或灼伤。
- 请勿湿手使用设备。否则，可能会导致触电或短路。
- 请勿从进风口 / 出风口放入发夹或铁丝等异物。否则，可能会导致火灾、触电或异常运行。

## 安全事项

- 如果出现以下情况，立即停止使用并联系零售店或 SHARP 客户服务中心进行修理。
  - 内部变红或冒烟。
  - 电源插头 / 电源线的根部变形或已损坏。
  - 机体异常发热或部分变形。
  - 由于异物运动产生噪音。
  - 其他异常或故障。否则，可能会导致火灾、触电或灼伤。
- 在热风模式下运行时，如果出风口出现火花，立即将主开关设置为“关”，并清除出风口和进风口处的灰尘。否则，可能会导致火灾或灼伤。


## 注意

- 请勿掉落或撞击。否则，可能会导致触电或火灾。
- 请勿用于干发 / 美发之外的其他目的。请勿用于宠物、衣物、鞋和假发。否则，可能会导致火灾、灼伤或故障。
- 请勿用于商务目的。请勿放置在不确定多数人使用的场所。否则，可能会因连续超负荷工作导致故障。
- 使用时或刚刚使用后，由于出风口或设置用喷嘴处于高温状态，请勿触摸。待完全冷却后，再进行喷嘴的安装、移除或维护。否则，可能会导致灼伤。
- 头发远离进风口至少 10 cm。请勿使用已损坏的后盖。否则，可能会导致头发卡住和卷曲，或者导致灼伤或故障。
- 头发远离出风口至少 3 cm。否则，头发可能会烧焦。
- 折叠或展开把手时，小心不要将手指夹到右图所示的“○”位置。否则，可能导致人身伤害。
- 如果在靠近机体的地方使用含有氟树脂或硅酮的化妆品，氟树脂或硅酮附着到机体内部，则难以产生净离子群。请经常维护本设备。



## 使用方法

- 1** 使用前请确认电压开关处于正确的位置。  
如果在电压开关为 "100/120V" 的状态下使用 200 ~ 240V 的电源电压，则会启动安全装置，设备停止运行。




如果运行停止时，请立即将主开关设置为“关”，并将电压开关设置为 "200/240V"，等待数分钟后，再次运行设备。

如果在电压开关为 "200/240V" 的状态下使用 100 ~ 120V 的电源电压，设备无法提供充足的热风，干发 / 美发需要一些时间。

请将主开关设置为“关”，将电压开关设置为 "100/120V"，然后运行设备。

- 2** 确认插座形状后，将插头插入插座。
- 3** 将主开关设置为所需位置后，再使用设备。




- 4** 使用后，将主开关旋转到“关”，并拔下电源插头。

|       | 主开关   | 设置用喷嘴 |
|-------|-------|-------|
| 快速干发时 | TURBO | 拆开    |
| 设置时   | SET   | 连接    |
| 造型时   | COLD  | 连接    |
| 停止使用时 | OFF   | —     |

## 维护

- 请使用普通刷子或棉纸清除进风口和出风口处的灰尘，至少每月一次。
- 机体和附件表面脏污时，请使用软布擦拭。
- 请拔下插头，将设备清洁刷插入出风口的清洁孔，前后移动约三次，并清除电极部分（两点）上的灰尘，至少每两个月一次。（请参见右图）



有关中文版操作手册，  
请参见 SHARP 网站。