SHARP

交換用プラズマクラスターイオン
発生ユニット

取扱説明書

形名
アイゼット シー エム
IZ-C100M



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しく交換してください。
交換する前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。

もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
ユニットの交換方法について	2
お客様ご相談窓口のご案内	3
裏表紙	

同梱品

- **交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット**
- **取扱説明書(保証書付)(本書)**
  ※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
  This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
⚠ 注意	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけないこと。
❗	しなければならないこと。

⚠ 警告 火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

⃠
- **改造はしない。修理技術者以外の人は、分解や修理をしない** (火災・感電・けがの原因)
- **お手入れに塩素系・酸性系の洗剤を使用しない**
  (洗剤から有毒ガスが発生し、 健康を害する原因)
- **ぬれた手で交換作業をしない** (感電・けがの原因)
- **水のかかるところや火気の近くでは使用しない** (感電・ショート・発火の原因)

❗
- **交換の際は必ず製品本体の電源プラグ/ACアダプターをコンセントから抜く**
  (感電・けがの原因)
- **ACアダプターを抜くときは、必ずDC IN端子およびACアダプター本体を持って抜く**
  (感電・漏電・発火などの原因)

⚠ 注意 感電やけがを防ぎ、財産を守る

⃠
- **電極(ブラシ)を直接手で触れない** (痛み・かゆみのおそれあり)
- **電極部を変形させない** (故障の原因)
- **接続端子に触れない** (故障の原因)
- **次の場所では使用しない**
  (浴室など水がかかったり湿気の多い場所、食用油など油成分が浮遊している場所、理・美容院やクリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所)(感電・故障の原因)

プラズマクラスター発生ユニットの交換について

交換は、製品の運転を停止し、必ず電源プラグ/ACアダプターをコンセントから抜いておこなってください。製品本体の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく交換してください。

ご注意
- **交換した古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。**
  ※廃棄物の分別ルールがある地域または施設においては、そのルールにしたがってください。

製品本体の取扱説明書を紛失した場合は、下記のホームページからでも確認できます。

https://jp.sharp/support/unit_change.html

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が手軽にご利用いただけます。

COCORO MEMBERS
MY家電登録はこちら

https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html

いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、修理の申し込みや進捗確認もサポート

お問い合わせはこちら

シャープ　お問い合わせ　検索

https://jp.sharp/support/

使いかた・お手入れなどのご相談

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間（年末年始を除く）●月曜～土曜：**9:00～18:00**　●日曜・祝日：**9:00～17:00**

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	**06 - 6792 - 5993**
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間（年末年始を除く）●月曜～土曜：**9:00～20:00**　●日曜・祝日：**9:00～17:00**

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	**06 - 6792 - 3221**
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

※沖縄県にお住まいのお客様については、**那覇サービスセンター**におかけください
電話：**098 - 861 - 0866**（受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 **9:00～17:00**）

■ QRコードについて
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。
(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、
https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット IZ-C100M 取扱説明書

IP電話などでフリーダイヤルサービス、またはナビダイヤルサービスがご利用頂けない場合 **050-3852-5405**

シャープ株式会社　本社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

Printed in China
TINSJA315KKRZ 19K- ①