


製品寸法と据え付けスペース


- （単位：mm、□は家庭用品品質表示法に基づく外形寸法）



※ 電子レンジをのせて使うときは、電子レンジの脚間寸法（外側）が幅 410 mm × 奥行 340 mm 以内を目安としてください。


庫内寸法

1. SJ-C17E タイプ



庫内寸法

2. SJ-C14E タイプ



電源コード

