


製品寸法と据え付けスペース

- ・（単位：mm、□は家庭用品品質表示法に基づく外形寸法）




※ 電子レンジをのせて使うときは、電子レンジの脚間寸法（外側）が幅 410 mm × 奥行 340 mm 以内を目安としてください。


庫内寸法

- ・ 単位：mm
- ・ 食品を収納できるスペースの目安寸法です。

1. SJ-D17C タイプ



2. SJ-D14C タイプ



電源コード

