



## 製品寸法と据え付けスペース

- (単位 : mm、□は家庭用品表示法に基づく外形寸法)




※ 電子レンジをのせて使うときは、電子レンジの脚間寸法（外側）が幅 410 mm × 奥行 340 mm 以内を目安としてください。

## 庫内寸法



・電源コード



電源コードの長さ: 1.95m以上