


かんたん接続ガイド

- ・ はじめてテレビと接続して、テレビの音声を聴くときは、つぎの手順で接続してください。
- ・ 本書は取扱説明書とともに大切に保存ください。


準備するもの

サウンドパートナー本体 BLUETOOTH 送信機 オーディオケーブル




テレビと接続する

1 オーディオケーブルを BLUETOOTH 送信機とテレビのヘッドホン端子に接続します




- ・ オーディオケーブルは端子の奥までしっかり挿入してください。

2 BLUETOOTH 送信機をテレビの USB 端子に接続します



USB 端子が無いときは

USB A C アダプター(市販品)に接続します




BLUETOOTH 送信機とペアリングする

3 BLUETOOTH 送信機の接続ボタンを約 3 秒間押し続けます



- ・ BLUETOOTH 送信機のインジケータが青点滅します。

4 サウンドパートナーの電源を入れます




- ・ ペアリングが自動的に完了します。
- ・ 自動でペアリングが完了しないときは、「再生/一時停止」ボタンと「コール」ボタンを約 2 秒間押し続けてください。

- ・ 次回からは、電源を入れると自動的に接続されます。

音量を調整する

サウンドパートナーのジョグボタンを「+」方向にクリックすると音量が大きくなります。



- ・ 音量は 1 回のクリックで 1 段階変化します。
(長押ししても音量は変わりません)

- ・ テレビと接続したとき、音量が小さく感じる場合は、テレビの音量を大きめ (50 以上) にしてください。視聴後はテレビの音量を下げてください。