

【Windows8.1 Pro 64 ビットモデル向け】
ファンクションボタン設定 インストール手順書

Version 1.0

目次

はじめに	3
■ セットアップファイル	3
■ 動作環境	3
1 ファンクションボタンのインストール	4
セットアップファイルを実行します。	4
2 ファンクションボタン設定のバージョン確認	8
2.1 ファンクションボタン設定ダイアログで確認	8
2.2 インストールされているプログラム一覧より確認	9
3 ファンクションボタンから起動するアプリが未インストールの場合	10

はじめに

本書は、工場出荷状態からファンクションボタン設定のインストール手順について説明します。

■ セットアップファイル

下記のセットアップファイルを使用しております。

セットアップファイル	バージョン
FunctionButton_win8_64_1.0.2.8.exe	Ver.1.0.2.8


■ 動作環境

OS: Windows8.1Pro x64

1 ファンクションボタンのインストール

セットアップファイルを実行します。


- ①セットアップファイル” FunctionButton_win8_64_1.0.2.8.exe”をダブルタップします。
- ②「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか」のダイアログが表示された場合は、「はい(Y)」をタップしてください。
- ③しばらくすると、「インストールで使用する言語を次の中から選択して下さい。」の画面が表示されます。




「OK(O)」をタップします。

※インストールする言語を日本語以外にしたい場合は、ドロップダウンリストより任意の言語を選択してください。

- ④しばらくすると、「インストールの準備をしています。」の画面が表示されます。




⑤しばらくすると、「FunctionButtonSetting 用の InstallShield ウィザードへようこそ」の画面が表示されます。




「次へ(N) >」をタップします。

⑥「プログラムをインストールする準備ができました」の画面が表示されます



「インストール(I)」をタップしてください。


⑧「FunctionButtonSetting をインストールしています」の画面が表示されます。



※キャンセルする場合は「キャンセル」をタップしてください。


⑨しばらく、インストール実行中の画面が表示されます。

⑩「InstallShield ウィザードを完了しました」の画面が表示されます。



「完了(F)」をタップします。

⑪「はい(Y)」をタップしてシステムを再起動してください。




これで、インストールが完了しました。


2 ファンクションボタン設定のバージョン確認

2.1 ファンクションボタン設定ダイアログで確認

①タスクトレイ内の以下のアイコンをロングタップしてください。



②以下のように「ファンクションボタン設定」ダイアログが表示されます。



③ファンクションボタン設定のバージョンが以下のようにになっているかを確認ください。


※手順書で使用したバージョンは—1.0.2.8—

正しいバージョンになっていることを確認し、「OK」をタップしてください。

2.2 インストールされているプログラム一覧より確認

(確認方法 2)

- ①スタート画面の左下の「↓」をタップして、「アプリ」一覧を表示し、「コントロールパネル」を起動してください。
 - ②コントロールパネルの「プログラム」→「プログラムのアンインストール」をタップしてください。
 - ③名前が「Function Button Setting」となっているリストの「バージョン」を確認してください。
- ※当手順書で使用したバージョンは—Ver1.0.2.8—
 ※コントロールパネルには「1.0.2008」と表記されますが、「1.0.2.8」のことです。



正しいバージョンになっていることを確認し、「×」をタップしてください。

3 ファンクションボタンから起動するアプリが未インストールの場合

ファンクションボタンから起動する「QuickAgent」や「ペンソフトモバイル」がインストールされていない場合は以下のエラーメッセージが表示されます。

【システムの起動時】

「ファンクションボタン1は機能しません。選択中の機能項目を見直してください。」または、

「ファンクションボタン2は機能しません。選択中の機能項目を見直してください。」


【ファンクションボタン押下時】

「ファンクションボタン1は実行できませんでした。」または、


「ファンクションボタン2は実行できませんでした。」

以下の設定を行うことでメッセージが表示されなくなります。

- ① タスクトレイ内の以下のアイコンをロングタップしてください。




② 下のよう「ファンクションボタン設定」ダイアログが表示されます。



QuickAgent が未インストール時には「QuickAgent の起動」の設定を「アプリケーションの切替操作」、「セカンドスクリーンの選択」に変更します。

同様に、ペンソフトモバイルが未インストール時には「画面キャプチャー切り抜き操作」を変更します。

③「OK」をタップして、設定を確定させます。



以上

本書は改良のため、事前の予告無く内容の一部が変更されることがあります。

14C①