



RW-16G1

Windows®7 Professional 32bit ダウングレードモデル向け
BIOS アップデート手順書

目次

■Windows 7 Professional 用 BIOS..... 2

=====

■Windows 7 Professional 用 BIOS

【バージョン】 108

【登録名】 BIOS_002.zip

【対象機種】 RW-16G1

【対象OS】 Windows 7 Professional

= 重要 =

Windows 7 Professional は BitLocker をサポートしていません。
本コメントは Windows 7 で BitLocker を使用されているお客様向けです。

BIOS アップデートの際には必ず BitLocker を“中断”してください。

Windows が起動しなくなります。

下記手順で BitLocker を“中断”して使用ください。

1. “コントロールパネル”→“システムとセキュリティ”→“BitLocker ドライブ暗号化”に移動する。
2. “保護の中断”を選択し、“はい”を選択する。

再起動すると自動的に再開してしまいますので、“中断”処理はアップデート直前に行い、再起動しないでください。

<アップデート手順>

1. AC アダプタ、USB キーボードを接続した状態で起動し、管理者権限をもったユーザーでログインします。
2. BIOS_002.zip を解凍し、その中に含まれる Up_BIOS.exe を実行します。
3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されたら、《はい》ボタンをクリックします。
4. 「BIOS アップデートの際のご注意」ダイアログが表示されたら「チェック項目」の内容を実行し、《次へ》ボタンをクリックします。
5. 「チェック項目確認結果」ダイアログが表示されますので、《アップデートする》ボタンをクリックします。
《アップデートする》ボタンが無効(グレー表示)の場合は「チェック項目」の何れかが実行されていません。「チェック項目確認結果」で抜けているチェック項目を確認し、《戻る》ボタンをクリックして前ページに戻り、チェック項目を実行してください。
6. コマンドプロンプトが開き、BIOS のアップデートが始まります。
アップデート中はシステムを操作しないでください。
アップデート完了後、自動的にシャットダウンします。
7. USB キーボードの《DEL》キーを押しながら起動し、BIOS SETUP に入ります。
8. カーソルキーで《Main》メニューの《System Information》を選択し、《Enter》キーを押します。「BIOS Version」が「ENF11ISP.108」であることを確認します。
9. 《Esc》キーを押して一つ前のメニューに戻ります。
10. カーソルキーで《Save & Exit》メニューの《Load Setup Defaults》を選択し、《Enter》キーを押します。
11. 「Load Optimized Defaults」ダイアログが表示されるので、カーソルキーで《Yes》を選択し、《Enter》キーを押します。
BIOS の設定が初期化されます。
12. カーソルキーで《Save & Exit》メニューの《Save Changes and Reset》を選択し、《Enter》キーを押します。

13. 「Save & reset」ダイアログが表示されるので、カーソルキーで《Yes》を選択し、《Enter》キーを押します。システムが再起動します。

本書は、改良のため事前の予告無く内容の一部が変更されることがあります。

15①