

## ■ 寸法図

図は左開きタイプです。右開きタイプはドアが開く方向とドアハンドルの位置が反対になります。

