



寸法図・設置について AX-GR1

■外形寸法（単位：mm）



■庫内寸法（単位：mm）



※ 焼き網を置いた場合の高さ

■設置にあたっての安全上の注意

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上に置かない（けがや、やけどの原因）
 - 本体の上に物をのせたり、本体の下のすき間に物を入れない（変形・変質・火災の原因）
 - 壁や家具の近くで使わない（変形・変色の原因）
 - 水のかかる所や火気の近くで使わない（感電・漏電の原因）
- 周囲の可燃物から、下図の離隔距離以上の空間を設ける（熱による変形・発火や故障の原因）

必要な開放空間（消防法基準適合）

- 木製の壁や家具など周囲の可燃物から、下図の離隔距離以上の空間を設ける（変色・変形の原因）

