

(Open the cover)

TO TURN ON

AUTO mode

Press エコ自動

COOL mode

Press 冷房

HEAT mode

Press 暖房

DRY mode

Press 除湿

PLASMACLUSTER FAN mode

Press 消臭 空気浄化



TO TURN OFF


Press 停止

TO CHANGE TEMPERATURE SETTINGS

Press 温度


TO CHANGE FAN SPEED

Press 風量



TO CHANGE HORIZONTAL AIRFLOW DIRECTION

Press 左右風向



TO CHANGE VERTICAL AIRFLOW DIRECTION

Press 上下風向

