

## UNIT




## REMOTE CONTROL




## TO TURN ON / OFF

Press 運転 停止 or 運転/停止

(Unit) (Remote Control)

## TO CHANGE MODE

Press モード 切替 or モード切替

(Unit) (Remote Control)

## TO CHANGE TEMPERATURE SETTINGS

Press − + or − +


(Unit) (Remote Control)

## TO CHANGE MODE

Press 風量 or 風 量

(Unit) (Remote Control)

Unit display




Remote Control display

