～本機をより楽しくお使いいただくために～

# Google™ アカウント取得ガイド

本機はインターネットに接続し、Google アカウントでログインすることで、テレビで音楽やゲーム、暮らしに役立つ情報などの Android TV™ アプリを楽しむことができます。
本紙では、Google アカウントの作成、ログイン方法をご説明します。

> Google アカウントとは、Google LLC の提供する様々なサービスを利用する際に必要となる、メールアドレスとパスワードで構成されるアカウントのことです。

アカウントの取得には、パソコンやスマートフォンが必要です。テレビ本体で取得することはできません。
すでにお手持ちの Google アカウントがある場合は、そのアカウントでログインすることもできます。（登録されているユーザー情報が画面上に表示されたり、スマートフォンの使用履歴に基づいてコンテンツがおすすめされることがあります。）

Google アカウントを取得するには、下記方法をご確認ください。

**1** **パソコンやスマートフォンで、下記のWebサイトまたはQRコードでアクセスをお願いします。**

**http://accounts.google.com/signup**

**2** **画面の指示に従って必要事項を入力し、Googleアカウントを作成してください。**

※登録したGoogleアカウント情報は、忘れないようにメモをして、大切に保管してください。

| | |
|---|---|
| メールアドレス | |
| パスワード | |

**※ パスワードは他人に知られないように、十分にご注意ください。第三者がそうした情報を盗み読み、お客様のアカウントに不正にアクセスする可能性があります。**

Printed in China

TINS-H015WJZZ
18P05-CH-NI

# 1. Google アカウントでテレビにログインする

※ Google アカウントでログインするためには、本機をインターネットに接続する必要があります。
インターネットの設定については、同梱の取扱説明書（⇒ **20** ページ）をご確認ください。

**1** リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面を表示し、
上下左右カーソルで「設定」を選択してください。




**2** カーソルボタンで下に移動し、設定内の「アカウントを追加」を選択
してください。（設定メニューの1番下にあります。）




**3** 「アカウントの種類の選択」画面で、「Google」を選択してください。




※ログインをしていない状態で一部のアプリを起動したときにも、ログイン画面が表示されることがあります。

**4** 画面の指示に従って、**1**ページにメモをしたメールアドレスと
パスワードを入力してください。




※ 画面のレイアウトやデザインは変更することがあります。

## 2. アプリをダウンロードする

**1** リモコンのアプリボタンを押し、アプリ画面を表示します。




**2** カーソルボタンで上下左右に移動し、「Google Play ストア」を選択してください。




Google Play ストアには、動画サービスを始めとして、ゲームや生活情報などの様々なアプリがあります。好きなアプリをダウンロードして、AQUOS を自分流にカスタマイズしてみましょう。

※ ここからダウンロードできるのは Android TV 用のアプリです。スマートフォンやタブレット用のアプリとは異なる場合があります。
※ アプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。
※ 有料のアプリの購入には、プリペイド方式の Google Play ギフトカードやクレジットカード情報が必要になります。






※ 画面のレイアウトやデザインは変更することがあります。


- Google、Android TV、および Google Play は Google LLC の商標です。
- QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

# トラブルや不具合が発生したときは

本機をご使用中にトラブルや不具合が発生したときは、修理やお問い合わせの前に、以下の確認をお願いします。

## 1 本機を再起動する

- 本機本体の電源ボタンを 5 秒以上押し続けてください。本機の電源がいったん切れますので、約 1 分待ってから電源ボタンを押して電源を入れたあと、再び操作をやり直してください。
- ホーム画面の「設定」－「端末情報」－「再起動」からも実行できます。

## 2 ソフトウェアの更新を確認する

- ソフトウェアの更新をすることで、トラブルや不具合が解決する場合があるため、更新をおすすめします。
  手順：インターネットにつながっている場合、ホーム画面の「設定」から「端末情報」－「ソフトウェアの更新」－「ネットワークアップデート」を選択してください。
  最新のソフトウェアが見つかった場合は、更新を行ってください。

## 3 取扱説明書や「お困り解決ナビ」アプリで調べる

- テレビが操作できる場合は、リモコンの「アプリ」ボタンを押して、アプリ画面にある「お困り解決ナビ」を選択してください。症状に沿ってナビを進めると、解決へとつながることがあります。




- テレビが操作できない場合は、同梱の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を確認し、該当する症状を確認してください。

## 4 AQUOSサポートページで調べる

- AQUOS サポートページでは、最新のサポート情報やよくあるご質問とその回答等を調べることができます。

## 5 それでも解決しないときは

- お客様相談窓口へご相談ください。
- サポートページからメールでも受け付けております。

**AQUOS サポートページ**

シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索

**http://www.sharp.co.jp/support/aquos/**

（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）