～本機をより楽しくお使いいただくために～

Google™ アカウント取得ガイド

本機はインターネットに接続し、Google アカウントでログインすることで、テレビで音楽やゲーム、暮らしに役立つ情報などの Android TV™ アプリを楽しむことができます。
本紙では、Google アカウントの作成、ログイン方法をご説明します。

> Google アカウントとは、Google LLC の提供する様々なサービスを利用する際に必要となる、メールアドレスとパスワードで構成されるアカウントのことです。すでにパソコンやスマートフォンなどで Google アカウントを取得している場合は、そのアカウントでログインすることができます。



※ Google アカウントでログインするためには、本機をインターネットに接続する必要があります。インターネットの設定については、同梱の取扱説明書（⇒ 19 ページ）をご確認ください。

TINS-G805WJZZ
18P02-JP-KI

1. Google アカウントを作成する

アカウントの取得には、パソコンやスマートフォンが必要です。テレビ本体で取得することはできません。
すでにお手持ちの Google アカウントがある場合は、そのアカウントでログインすることもできます。（登録されているユーザー情報が画面上に表示されたり、スマートフォンの使用履歴に基づいてコンテンツがおすすめされることがあります。）

1 **パソコンやスマートフォンで、下記のWebサイトにアクセスしてください。**

http://accounts.google.com/signup

もしくはスマートフォンで下記のQRコードを読み取ってアクセスしてください。

2 **画面の指示に従って必要事項を入力し、Googleアカウントを作成してください。**

※登録したGoogleアカウント情報は、忘れないようにメモをして、大切に保管してください。	
メールアドレス	
パスワード	

※ パスワードは他人に知られないように、十分にご注意ください。第三者がそうした情報を盗み読み、お客様のアカウントに不正にアクセスする可能性があります。

2. Google アカウントでログインする

1 ホーム画面の「設定」−「アカウントを追加」を選択してください。
（設定メニューの一番下にあります。）



2 「アカウントへのログイン」画面で、「ログイン」を選択してください。



※ログインをしていない状態で一部のアプリを起動したときにも、ログイン画面が表示されることがあります。

3 画面の指示に従って、メモをしたメールアドレスとパスワードを入力してください。



※ 画面のレイアウトやデザインは変更することがあります。

3. アプリをダウンロードする

1 リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面を表示します。

2 カーソルボタンで下に移動し、アプリの「Google Playストア」を選択してください。

ホーム画面の例（インターネット接続状態の画面例です。）





※ここからダウンロードできるのは Android TV 用のアプリです。スマートフォンやタブレット用のアプリとは異なる場合があります。

※アプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。

※有料のアプリの購入には、プリペイド方式の Google Play ギフトカードやクレジットカード情報が必要になります。

Google Play ストアには、動画サービスを始めとして、ゲームや生活情報などの様々なアプリがあります。好きなアプリをダウンロードして、AQUOS を自分流にカスタマイズしてみましょう。





※ 画面のレイアウトやデザインは変更することがあります。

• Google、Android TV、および Google Play は Google LLC の商標です。
• QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。