SHARP

# ＬＥＤシーリングライト

形式　DL-C316K

| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | シャーシ：鉄<br>カバー：ＰＳ | |
| 2 | リモコン | 1 | ―――――― | |
| 3 | ワンタッチアダプター | 1 | ＰＢＴ | |

①








②




③







## ⚠安全に関するご注意

- 本器具は５℃～３５℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用すると火災の原因になります。
- 本器具は屋内用です。野外や、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因になります。
- 本器具は屋内用です。直接日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内用です。風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因になります。
- 本器具は天井取り付け専用です。指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因になります。
- 本器具は傾斜天井には取り付けできません。
- 本器具は凹凸のある場所には取り付けできません。
- 本器具は引掛シーリングや引掛埋込みローゼットを使用して天井に取り付けるように設計しております。

## 器具の点灯状態切替方法

同梱リモコンまたは壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

### リモコンでの切替

- 点灯：記憶している前回の明るさと色で点灯します。
- 全灯：明るさ１０（１００％の明るさ）で点灯します。
- 消灯：消灯します。
- 常夜灯：常夜灯（２ヵ所）が点灯します。
- 明、暗：明るさを１０段階で調整できます。（常夜灯は５段階）
- 寒色、暖色：光色を１０段階で調整できます。
- おやすみリズム：おやすみリズムをＯＮ／ＯＦＦします。
- 八重桜、ソメイヨシノ：２種類のさくら色で点灯します。
- エコ調光：エコ調光をＯＮ／ＯＦＦします。
- 留守モード：留守中に自動で点灯・消灯します。
- 切タイマー：消灯する予約ができます。（６０分後固定）

※リモコンは壁スイッチがＯＮのときのみ、照明器具の点灯状態が切り替えられます。

### 壁スイッチでの切替

点灯状態で壁スイッチを素早く（約２秒以内）切→入すると、点灯状態が下記のように切り替わります。

調色１（寒色）全灯
↓
調色１０（暖色）全灯
↓
さくら色（八重桜）全灯
↓
さくら色（ソメイヨシノ）全灯
↓
常夜灯　標準
↑（循環）

| | |
|---|---|
| 品名 | DL-C316K |
| 適用畳数 | ～8畳 |
| 光色 | 寒色～暖色　さくら色（八重桜、ソメイヨシノ） |
| 器具光束（弊社拡散カバーを取り付けた場合） | 3，900lm |
| 使用電圧 | 100V |
| 消費電力 | 50W |
| 質量 | 1．6kg |
| 作成日：2013年10月8日 | シャープ株式会社 |

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。