シャープ冷凍冷蔵庫　SJ-GX50D,SJ-GX55D



スタートガイド 簡単 機能設定のしかた



1 タッチして設定を始めよう！



冷蔵庫の電源を入れると点灯します。
約30秒で消灯しますが、
冷蔵室ドアを開閉すると、再び点灯します。

温度設定だけをする場合
(冷蔵室･冷凍室のみ)

設定の流れ　生活スタイルに合わせて設定してください。

電動ドア ▶ 節電25 ▶ チルドルーム ▶ プラズマクラスター ▶ 無線LAN

無線 LAN 設定に必要な環境は、取扱説明書 (**24** ページ) をお読みください。
無線 LAN 設定では、手順の途中で宅内の無線 LAN アクセスポイント (ルーター) の操作をします。あらかじめ無線 LAN アクセスポイントの位置・操作方法をご確認ください。

2 電動ドア (冷蔵室)

電動ドアを設定する



「入」にすると、タッチするだけで冷蔵室ドアが開きます。

3 節電 25

節電25を設定する



冷蔵庫の節電度合いを自動的に切り替えます。「入」がおすすめ!

4 チルドルーム

チルドルームのモードを設定する



解凍･チルドを選ぶ

解凍: 高めの温度で解凍に適しています。

チルド: チルド温度帯で、生鮮食品などの保存に適しています。

プラズマクラスターもあわせて設定し、プラズマクラスターチルドとして!

5 プラズマクラスター

プラズマクラスターを設定する



庫内を清潔に保ちます。
「入」をおすすめします。



生産管理用コード

6 無線 LAN 接続

シャープクラウドサービスを利用できます。天気予報や冷蔵庫活用のアドバイスを受けたり、献立相談ができます。
スマートフォンとリンクさせると、さらに使いかたが広がります。(取扱説明書24ページ参照)

① 「ON」を選ぶ



② 利用規約に同意できたら「同意する」をタッチ

● 利用規約：取扱説明書37ページ



③ 宅内の無線LANアクセスポイントのボタンを押す



● 操作方法は、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご確認ください。

④ しばらくすると接続完了



⑤ 郵便番号を登録



上記操作を繰り返す。
(最後に「決定」をタッチ)

1 ～ **6** の設定内容によっては、次の手順が入ります。

7 (電動ドア、無線LANの両方を設定しない場合) 操作パネル待機電力セーブの入·切を選ぶ。

● 「入」にすると節電できます。操作パネルは冷蔵室ドアを開閉すると点灯し使用できます。「切」にすると「ホーム」キーを押したときも操作パネルを点灯させることができます。



8 (無線LANを設定しない場合) 時刻設定をする。

● 「年」をあわせて「次へ」。これを繰り返して、「月日」「時間」を設定する。



9 完了



トップ画面とホーム画面

- 操作パネルは、ふだんは消灯しています。冷蔵室ドアを開閉すると、トップ画面を表示します。
- 操作しない状態で約30秒放置すると、消灯します。
- 各機能についてのくわしい説明は、取扱説明書をよくお読みください。(「入」を選ばなかった機能も途中で変更できます)

