シャープ冷凍冷蔵庫　SJ-WXシリーズ



スタートガイド 簡単 機能設定のしかた



1 タッチして設定を始めよう！



冷蔵庫の電源を入れると点灯します。
約30秒で消灯しますが、冷蔵室ドアを開閉すると、再び点灯します。

温度設定 ---------- 温度設定だけをする場合
(冷蔵室･冷凍室のみ)

設定の流れ　生活スタイルに合わせて設定してください。

電動ドア ▶ 節電25 ▶ チルドルーム ▶ プラズマクラスター ▶ 操作ﾊﾟﾈﾙ待機電力セーブ（電動ドアを「切」にした場合のみ） ▶ 時刻設定

2 電動ドア（冷蔵室）

電動ドアを設定する



「入」にすると、タッチするだけで冷蔵室ドアが開きます。

3 節電 25

節電25を設定する



冷蔵庫の節電度合いを自動的に切り替えます。「入」がおすすめ!

4 チルドルーム

チルドルームのモードを設定する



プラズマクラスターもあわせて設定し、プラズマクラスターチルドとして!

5 プラズマクラスター

プラズマクラスターを設定する



庫内を清潔に保ちます。
「入」をおすすめします。

生産管理用コード

6 操作パネル待機電力セーブ※

※電動ドアを「切」にした場合のみ



「入」にすると節電できます。

操作パネルは冷蔵室ドアを開閉すると点灯し使用できます。「切」にすると「ホーム」キーを押したときも点灯させることができます。

7 時刻設定

操作パネルに表示する時刻を設定する



左記①②を繰り返し、「月日」「時間」を順に設定する

8 完了



トップ画面とホーム画面

- 操作パネルは、ふだんは消灯しています。冷蔵室ドアを開閉すると、トップ画面を表示します。
- 操作しない状態で約30秒放置すると、消灯します。
- 各機能についてのくわしい説明は、取扱説明書をよくお読みください。（「入」を選ばなかった機能も変更できます）

