
かんたん接続ガイド

・Amazon Alexaの音声サービスを利用したり、はじめてテレビと接続して、テレビの音声を聴くときは、つぎの手順で接続してください。
・本書は取扱説明書とともに大切に保存ください。

準備するもの

サウンドパートナー本体　送信機　マイクロUSB給電ケーブル　オーディオケーブル



無線 LAN に接続して、Amazon Alexa の音声サービスを利用する

1 スマートフォン / タブレットに無線 LAN 接続アプリをインストールする

・「AN-SC1 Setup」を使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器から本機のセットアップを行うことができます。
・「AN-SC1 Setup」をダウンロードする
■ iOS は App Store で「AN-SC1 Setup」を検索
■ Android は Google Play で「AN-SC1 Setup」を検索

App Store からダウンロード　Google Play で手に入れよう

2 本機で Amazon Alexa のセットアップを行う

・事前に無線 LAN ルーターやテザリングで使用するモバイル端末の SSID とパスワードを確認してください。
・「AN-SC1 Setup」をインストールしたスマートフォン / タブレットと本機は、同じ無線 LAN ルーターに接続する必要があります。
① 本機の電源を入れます。
②「AN-SC1 Setup」を起動します。
③「AN-SC1 Setup」の指示に従って本機のセットアップをしてください。
※ 詳細な手順はサポートページに掲載しておりますので参考にしてください。
http://jp.sharp/support/soundpartner/index.html

※ SSID やパスワードを変更した場合や、他のネットワークに変更する場合ははじめからやり直してください。

3 Amazon Alexa の音声サービスを利用する


① 本機の「アクション」ボタンを押すと、Amazon Alexa 音声サービスがオンになり、無線 LAN 状態表示ランプが水色に点灯し、効果音が流れます。
② 無線 LAN 状態表示ランプが水色に点灯している間に、質問や指示を話しかけます。
（例）「週末の天気は？」
「今日のニュースは？」
「平日の午前 7 時にアラームをセットして」
「ジャズをかけて」

無線 LAN に再接続する

・本機の電源をオンにしたとき、無線 LAN の範囲内にあれば、本機は以前に接続していた無線 LAN に自動的に再接続します。


テレビと接続する

1 オーディオケーブルを送信機とテレビのヘッドホン端子に接続する



・オーディオケーブルは端子の奥までしっかり挿入してください。

2 マイクロ USB 給電ケーブルを送信機の「DC-IN」と USB AC アダプター（市販品）または、テレビの「USB 端子」に接続する




※ 音声にノイズが出る場合は、USB AC アダプター（市販品）をご使用ください。

Printed in Malaysia
TINSJA388AWN1
21P10-MA-ND


送信機とペアリングする

1 送信機の「PAIRING (ペアリング)」ボタンを約2秒間長押しします



・送信機の状態表示ランプが青点滅します。

2 本機の電源を入れます



・「Bluetooth」ボタンを約２秒間長押ししてしばらくすると、ペアリングが完了します。

・次回からは、電源を入れると自動的に接続されます。

お困りのときは

シャープサポートページをご確認ください。
よくある質問などの Q&A 情報を公開しております。

シャープ サポート・お問い合わせ


シャープ　お問い合わせ　サウンドパートナー　検索

https://jp.sharp/support/soundpartner/index.html
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

よくある質問

- **テレビに USB 端子が無い**

⇒ USB ACアダプター(市販品)と付属のマイクロUSB(Micro-B) 給電ケーブルを使用し、送信機側のDC IN(マイクロUSB端子)と接続して電源を供給してください。




- **テレビのヘッドホン端子に接続しているが本機の音量を上げても音が小さい**

⇒ テレビのヘッドホン音量を50以上に上げてみてください。

- **本機の片側からしか音が出ない**

⇒ テレビと送信機に接続している音声ケーブルは奥まで挿入されていますか。



商標について

- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、シャープはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
- Google、Android、Google Play は Google LLC の商標です。
- Apple、Apple のロゴは Apple Inc. の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。