お手入れする

投入ケース【使うたびに】

はずして水洗いし、水分を拭き取る

落ちにくい汚れ、ぬめり汚れなどは、やわらかいスポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、水で十分すすいだ後、水分を拭き取る

- クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油・化学ぞうきんなどは使わない。
  【プラスチック部などが傷む原因】

はずしかた

- 止まるまで引き出し、斜め上に 持ち上げてはずす。
- カバーもはずして洗う。



取り付けかた

- カバーを元の位置に取り付け、斜め上からはめてまっすぐ押し込む。



- はずした部品は必ず取り付けて運転してください。【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】