

キャノピー灯 安全チェックシート

⚠ 安全に関するご注意

●照明器具には寿命があります。

設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

安全、省エネ、地球環境のために、寿命が近い照明器具は早めに点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合等は寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

点検せずに長期間使い続けると、まれに落下、感電、火災などに至る場合があります。

下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し処置手順にしたがってください。

安全点検項目	点検年月／点検結果				処置手順 (✓印がある場合は)
	年	月	点検結果	点検結果	
1 使用期間が15年を経過している。					危険な状態になっています。 事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
2 こげくさいなど異常なおいがする。					
3 LED照明器具に発煙形跡がある。					
4 電線類に変色、硬化、ひび割れ、芯線露出などがある。					
5 配線部品などに変色、変形、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。					
6 照明器具単体(電源一括と非充電金属部間)の絶縁抵抗が30MΩ未満である。					
7 分岐回路の絶縁抵抗が0.2MΩ未満(200V)、または0.1MΩ未満(100V)である。					危険な状態になってい ることがあります。 事故防止のため使用を 中止、もしくは新しい 照明器具にお取り替え、 または継続的に点検し てください。
1 使用期間が10年を経過している。					
2 動作したり、スイッチを入れても点灯しないものがある。					
3 チラツキが止まらないものがある。					
4 点灯時に漏電ブレーカが動作することがある。					
5 器具取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。					
6 ここ2～3年、故障による取替え台数が増えている。					
7 本体などに極端な汚れ、または変色がある。					
8 カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。					
9 塗装面にふくれ、ひび割れがある、またはサビが出ている。					
10 ネジなどに変色、サビ、ひび割れ、破損などがある。					
11 LED照明灯具に異常な腐食がある。					照明器具が使用環境に 適しておらず、危険な 状態になっています。 事故防止のため使用を 中止し、使用環境に適 した照明器具にお取り 替えください。
1 照明器具周囲温度が40℃を越えている。					
2 照明器具に雨水がかかる。					
3 浴室など照明器具周辺の湿度が85%RHを越えている。					
4 使用場所に腐食性ガス(温泉を含む)、または塵埃が多い。					
5 使用場所に可燃性ガスが発生する。					
6 取付部に常時振動が加わっている。					
7 鋳造工場など照明器具が油煙の影響を受ける。					