

「パン作り」のコツとポイント

●材料

- ・材料はきちんと量りましょう。
- ・イーストは予備発酵のいらないドライ

イーストを使用してください。開封後は、中の空気を抜いて、袋の切り口を折り曲げ、テープなどで密封して冷蔵庫で保存し、早めに使い切りましょう。保存が悪かったり、古くなるとパンのふくらみが悪くなります。



●ドリュールは柔らかいハケでそっとぬりましょう



●発酵は様子を見て加減を

- ・室温や生地の温度、イースト活力などにより、発酵時間が違ってきます。

●間隔をあけて並べて

- ・2次発酵後、生地は2~2.5倍にふくれます。



●生地が乾燥しないように気をつけて

- ・ベンチタイムのときは、生地にラップをかけ、乾燥しないようにします。2次発酵のときは乾燥が気になるときは、途中、何度も霧を吹いてください。

●おいしく食べるためには

- ・焼き上がったら粗熱を取り、人肌程度になつたら、ビニール袋に入れて乾燥を防ぎます。



ロールパン

材料(9個)

143kcal(1個) 塩分0.4g mL=cc

パン生地	
強力粉	210g
砂糖	大さじ2
塩	小さじ1/2
ドライイースト	小さじ1(3g)
牛乳(室温のもの)	110mL
卵	M1/2個
バター	40g
ドリュール	
溶き卵	M1/4個分
塩	少々



予熱
付属品は入れません
(予熱目安時間)
約9分

焼き上げ
下段
角皿

1 水タンクに水を入れる。水位1以上

2 大きいボールに強力粉、砂糖、塩を合わせてふるい入れる。ドライイーストを加えて混ぜ、牛乳、溶き卵を順に入れて軽く混ぜたあと、柔らかくしたバターを混ぜこむ。

3 生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上でたたきつけるようにして力を入れて約10分、全体が均一に耳たぶくらいの柔らかさになるまでこねる。

<ポイント>

こね方がたりないと、空気を包みこむグルテン(小麦粉に含まれるタンパク質)の膜が充分にできず、空気が通り抜けてしまい、ふくらみません。

4 生地をのばしてみて指が透けて見えればちょうどよい状態。



5 きれいに丸めなおして薄くバターをぬったボールに生地を入れ、乾いたふきんをかける。角皿にのせる。

6 5を下段に入れる。

手動加熱 →

29 ウォーターオーブン・発酵(予熱無)

→ 手動加熱 → 温度 ▲ 40°C

→ 40~50分 → スタート

<ポイント>

1次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵しています。穴がもどるのは発酵不足。様子を見ながら約10分発酵時間を足してください。



7 生地を軽く押してガスを抜き、生地の端をつかんで四方から折りこむ。(ガス抜き)

8 生地をスケッパーか包丁で9等分成小く丸め、ラップをかけて約20分おき、休ませる。(ベンチタイム)

9 丸くなっている生地を細めの涙形にしてめん棒でのばし、太い方から巻く。薄くバター(分量外)をぬった角皿に間隔をあけて巻き終わりを下にして並べる。

10 9を下段に入れる。

手動加熱 →

29 ウォーターオーブン・発酵(予熱無)

→ 手動加熱 → 温度 ▲ 40°C

→ 35~40分 → スタート

<ポイント>

2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間を足してください。

11 予熱する。(付属品・食品は入れません)

手動加熱 →

27 オーブン(予熱有) → 手動加熱

→ 温度 ▲ 180°C → スタート

12 予熱が完了すれば、パンの表面にドリュールをぬり、下段に入れる。回転つまみで[22~24分]に合わせてスタートを押す。



予熱 角皿 下段 (予熱目安時間 15~20分) 焼き上げ 下段 角皿 約11分

クリスピーなピザ (マルゲリータ)

材料(直径28cmのピザ1枚分)
75kcal(1/8切れ) 塩分0.2g

ピザ生地	
強力粉、薄力粉	各45g
塩	少々
ドライイースト	小さじ1(3g)
水	大さじ1 2/3
牛乳	小さじ4
オリーブオイル	小さじ1
トッピング	
トマトソースまたはピザソース(市販のもの)	適量
モツツアレラチーズ(2cm角に切る)	120g
バジルの葉(なければドライバジルを適量)	8枚
オープン用クッキングペーパー	

*モツツアレラチーズは種類によって溶け方が異なります。

- 1 水タンクに水を入れる。水位1以上
(発酵と焼き上げの両方ができる水量)

2 材料表の材料でロールパン(35ページ)の2~5と同じようにする。

3 ロールパンの6~8と同じようにして1次発酵をする。ただし、ガス抜きした生地は分割はせずに約10分休ませる。(ベンチタイム)

4 生地を直径28cmの円形にのばし、オープン用クッキングペーパーにのせる。

5 角皿を下段に入れて予熱する。(食品は入れません)

[12] ク里斯ピーなピザ → スタート

6 4にトマトソースをぬってチーズを散らす。

7 予熱が完了すれば、ミトンなどを使って角皿を取り出してドアを閉める。角皿に6をオープン用クッキングペーパーごとのせ、下段に入れる。スタートを押す。

手動でするべきは:27オープン(予熱有)の250°Cで9~11分

8 加熱後、バジルの葉をのせる。

ピザのご注意

- 自動メニューの[12 ク里斯ピーなピザ]で焼く場合は適切なタイミングで過熱水蒸気が入るため、水タンクに水を入れます。手動で焼く場合は、水は使いません。発酵するときは、水タンクに水を入れます。
- オープン用クッキングペーパーは角皿からはみ出さないように切ってください。庫内壁面に触れたり、長時間加熱すると焦げることがあります。
- 予熱完了後は、角皿が熱くなっていますので、ミトンなどを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。(やけどに注意)

焼き上げ
角皿
下段

市販の冷凍ピザ

材料(1枚)

市販の冷凍ピザ(直径15cm)	1枚
オープン用クッキングペーパー	

1 水タンクに水を入れる。水位1以上

2 角皿にオープン用クッキングペーパーを敷いて冷凍ピザをのせ、下段に入れる。

手動加熱 →

[30] ウォーターグリル(予熱無)

→ [手動加熱] → 19~20分

→ スタート

※上記の時間は直径15cmの冷凍ピザの目安時間です。サイズによって加熱時間を加減してください。

※食品メーカーなどにより、仕上がりが異なることがあります。





予熱 角皿 下段 (予熱目安時間 15~20分) 焼き上げ 下段 角皿 目安時間 約15分

*ピザのご注意(36ページ)もご覧ください。

レギュラーピザ(サラミ)

ピザ生地	
一強力粉	100g
薄力粉	50g
砂糖	小さじ1
塩	小さじ1/2
ドライイースト	小さじ2/3(2g)
水	90mL
サラダ油	小さじ2

材料(直径28cmのピザ1枚分)
163kcal(1/8切れ) 塩分0.8g mL=cc

トッピング	
ピザソース(市販のもの)	適量
サラミソーセージ(薄切り)	20枚
玉ねぎ(薄切り)	1/3個(70g)
ピーマン(薄切り)	2個
マッシュルーム(スライス・缶詰)	50g
ピザ用チーズ	120g
オーブン用クッキングペーパー	

1 水タンクに水を入れる。水位1以上
(発酵と焼き上げの両方ができる水量)

2 材料表の材料でロールパン(35ページ)の2~5と同じようにする。

バリエーション

*クリスピーナピザ(マルゲリータ)と同じ操作をする。

生ハムとルッコラ

材料(直径28cmのピザ1枚分)

トッピング	
トマトソースまたはピザソース(市販のもの)	適量
ピザ用チーズ	90g
生ハム	5~6枚
ルッコラ(なければドライバジルを適量)	5~6枚

加熱後、生ハムとルッコラをのせる。

アンチョビと野菜

材料(直径28cmのピザ1枚分)

トッピング	
トマトソースまたはピザソース(市販のもの)	適量
アンチョビ(缶詰)	5切れ
パプリカ(赤、黄)	適量
アスパラガス	1 1/2本
オリーブ	適量
ピザ用チーズ	90g
刻みパセリ	少々

パプリカは細切りに、アスパラガスは半分に切る。加熱後、刻みパセリを散らす。

*レギュラーピザ(サラミ)と同じ操作をする。

ツナトマト

材料(直径28cmのピザ1枚分)

トッピング	
ピザソース(市販のもの)	適量
ツナ(缶詰)	80g
トマト	1個(100g)
玉ねぎ	1/4個(50g)
ピザ用チーズ	100g

ツナはほぐし、トマトは種を取って薄い輪切りに、玉ねぎは薄切りにする。

たらこ

材料(直径28cmのピザ1枚分)

トッピング	
ピザソース(市販のもの)	適量
たらこ	50g
ピザ用チーズ	100g

たらこは薄皮を取り、全体にぬる。ピザ用チーズ、刻みのりを散らす。

3 ロールパンの6~8と同じようにして1次発酵をする。ただし、ガス抜きした生地は分割せずに約10分休ませる。(ベンチタイム)

4 生地を直径28cmの円形にのばし、オーブン用クッキングペーパーにのせる。

5 角皿を下段に入れて予熱する。(食品は入れません)

[12] クリスピーナピザ ➤ スタート

➔ ▼仕上がりへ ▲(強め) ≈30秒以内に押す

6 4にピザソースをぬって具をのせ、ピザ用チーズを散らす。
※サラミは焦げやすいのでチーズを上にのせるとよいでしょう。

7 予熱が完了すれば、ミトンなどを使って角皿を取り出してドアを開める。角皿に6をオーブン用クッキングペーパーごとのせ、下段に入れる。スタートを押す。

手動ですることは:27オーブン(予熱有)の250°Cで14~16分

キムチ

材料(直径28cmのピザ1枚分)

トッピング	
キムチ	80g
ゆで卵	1個
マヨネーズ	適量

*ピザソースはぬらなくてもおいしくできます。

キムチはひと口大に刻み、ゆで卵は輪切りにする。マヨネーズを全体に絞る。