



目安時間

約15分

手作りパンの基本スタイル。

ロールパン

予熱 (付属品は 入れません 予熱目安時間 約6分)	1 段	上段 角皿	2 段	角皿上段 角皿下段
	焼き上げ			

材料(18個・2段分)

143kcal (1個) 塩分0.4g mL=cc

パン生地

強力粉	420g
砂糖	大さじ4
塩	小さじ1
ドライイースト	小さじ2 (6g)
牛乳(室温のもの)	220mL
卵	M 1個
バター	80g

ドリュール

溶き卵	M1/2個分
塩	少々

*9個(1段分)も自動でできます。

1 水タンクに水を入れる。**水位ライン以上**(発酵と焼き上げの両方ができる水量)

2 大きいボールに強力粉、砂糖、塩を合わせてふるい入れる。ドライイーストを加えて混ぜ、牛乳、溶き卵を順に入れて軽く混ぜたあと、柔らかくしたバターを混ぜこむ。

3 生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上でたたきつけるようにして力を入れて約10分、全体が均一に耳たぶくらいの柔らかさになるまでこねる。

ポイント…こね方がたりないと、空気を包みこむグルテン(小麦粉に含まれるタンパク質)の膜が充分にできず、空気が通り抜けてしまい、ふくらみません。

4 生地をのばしてみて指が透けて見ればちょうどよい状態。



5 きれいに丸めなおして薄くバターをぬったボールに生地を入れ、乾いたふきんをかける。角皿にのせる。

6 5を下段に入れる。

ウォーターオープン発酵のメニュー番号 32 で「発酵」に合わせる → **手動決定**

→ **40℃** → **40~50分** → **スタート**

ポイント…1次発酵後の生地は2~2.5倍にふくらんでいます。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵しています。穴がもどるのは発酵不足。様子を見ながら約10分発酵時間をたしてください。



7 生地を軽く押してガスを抜き、生地の端をつかんで四方から折りこむ。(ガス抜き)

8 生地をスケッパーか包丁で18等分して小さく丸め、ラップをかけて約20分おき、休ませる。(ベンチタイム)

9 丸くなっている生地を細めの涙形にしてめん棒でのばし、太い方から巻く。薄くバター(分量外)をぬった2枚の角皿に間隔をあけて巻き終わりを下にして並べる。

10 9を上段と下段に入れる。(1段のときは上段に入れる。)

ウォーターオープン発酵のメニュー番号 32 で「発酵」に合わせる → **手動決定**

→ **40℃** → **35~40分** → **スタート**

ポイント…2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくらんでいます。発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間をたしてください。

11 予熱する。(付属品・食品は入れません)

ロールパンのメニュー番号 11 で分量を合わせる

※回転つまみを回して「11-2段」にします

→ **スタート**

12 予熱が完了すれば、パンの表面にドリュールをぬり、上段と下段に入れる。**スタート**を押す。

手動でするときは:

1 段	上段 角皿	オープン(メニュー番号「31」・1段予熱あり(表示部の(予熱有)が点灯)の190℃で12~14分)
2 段	角皿上段 角皿下段	オープン(メニュー番号「31」・2段予熱あり(表示部の(予熱有)が点灯)の190℃で15~17分)

あんパン(18個分)

1 ロールパンの**1~8**と同じようにする。

2 成形は生地を円形にのばしてつぶあん(500g)を18等分して包み、あんがはみ出さないように包み目をしっかりと、とめておく。



3 2を上段と下段に入れる。(1段のときは上段に入れる。)ロールパンの**10~12**と同じようにする。

※焼く前にけしの実、ごま、さくらの花の塩漬けなどをのせてもよいでしょう。

ウイナーロール

(18個分)

1 ロールパンの**1~10**と同じようにする。

2 ドリュールをぬって中央にカミソリで3~4cm長さの切りこみを深く入れ、ウイナーの輪切り90gとミックスベジタブル60gをしっかりとめる。



3 ピザ用チーズ90gをのせてロールパンの**11~12**と同じようにする。





小麦の香りが食卓を幸せ気分にしてくれます。

山食パン

材料(底) 20×8×(高さ) 8.5cmの1斤用パン型1本分
127kcal (1/12切れ) 塩分0.6g mL=cc

パン生地

強力粉	300g
砂糖	大さじ2
塩	小さじ1
ドライイースト	小さじ1 1/3 (4g)
牛乳(室温のもの)	210mL
バター	20g

ドリュール

溶き卵	M1/2個分
塩	少々

オープン用クッキングペーパー

- 1 水タンクに水を入れる。**水位ライン以上**
- 2 材料表の材料でロールパン(136ページ)の**2～5**と同じようにする。
- 3 ロールパンの**6～8**と同じようにして1次発酵をし、ガス抜きした生地を2等分してベンチタイムをおく。
- 4 それぞれの生地をめん棒で平らにのばし、3つに折る。これをめん棒で長方形にのばし、端から巻く。薄くバター(分量外)をぬり、オープン用クッキングペーパーを敷いたパン型に、巻き終わりを下にして入れる。角皿にパン型をのせる。



※オープン用クッキングペーパーは庫内壁面に接触しないようにしてください。

パン・ピザの発酵と焼き上げについて

- 自動メニューの **11 ロールパン** **12 フランスパン** **13 クリスピーなピザ** で焼く場合は、適切なタイミングで過熱水蒸気が入るため、水タンクに水を入れます。手動で焼く場合は、水は使いません。
- 35～45℃で発酵するときは、水タンクに水を入れます。天然酵母など30℃で発酵するときは、水は使わず、1次発酵をするときは、生地を入れた容器にラップでフタをしてください。また、2次発酵のときは、様子を見ながら霧を吹いてください。



5 4を下段に入れる

ウォーターオープン発酵のメニュー番号 **32** で「発酵」に合わせる → **手動決定**

→ **40℃** → **40～50分** → **スタート**

- 6 予熱する。(付属品・食品は入れません)

オープンメニュー番号 **31** で「1段」予熱あり(表示部の「予熱有」点灯)に合わせる → **手動決定**

→ **温度 180℃** → **スタート**

- 7 予熱が完了すれば、パン生地の表面にドリュールをぬり、角皿の中央に縦方向になるようにのせて下段に入れ、回転つまみで**約35分**に合わせて**スタート**を押す。

- 8 加熱後、型から出してオープン用クッキングペーパーをはがす。



パン作りのコツとポイント

●材料

- ・材料はきちんと量りましょう。



- ・イーストは予備発酵のいらないドライイーストを使用してください。開封後は、中の空気を抜いて、袋の切り口を折り曲げ、テープなどで密封して冷蔵庫で保存し、早めに使い切りましょう。保存が悪かったり、古くなるとパンのふくらみが悪くなります。

- ドリュールは柔らかいハケでそっとぬりましょう



- 発酵は様子を見て加減を

- ・室温や生地の温度、イースト活力などにより、発酵時間が違ってきます。

●間隔をあけて並べて

- ・2次発酵後、生地は2～2.5倍にふくれます。



●生地が乾燥しないように気をつけて

- ・ベンチタイムのときは、生地にラップをかけ、乾燥しないようにします。2次発酵のときも乾燥が気になるときは、途中、何度か霧を吹いてください。



●おいしく食べるために

- ・焼き上がった粗熱を取り、人肌程度になったら、ビニール袋に入れて乾燥を防ぎます。



難しいけれど、できたては最高。

フランスパン (バゲット)

材料(2本分)

93kcal (1/6本) 塩分0.3g mL=cc

パン生地

フランスパン専用粉	300g
砂糖	小さじ1/2
塩	小さじ2/3
ドライイースト	小さじ1 (3g)
レモン汁	小さじ1
水(冷蔵)	185mL

キャンバス地

(パン生地が角皿につかないように生地の下に敷いたり、乾燥を防ぐために生地にかけてたりするのがキャンバス地です。厚手の目のつまった木綿地で、デパートなどの製菓、製パン道具の売場で売られています。)

カミソリ

生地を移動させる板

(ダンボールを長さ約35cm、幅約15cmの楕円に切り、すべりをよくするためにストッキングをかぶせます。プロも同じような道具を使っていますが、板状のものにさらしを巻きつけたもので代用してもよいでしょう。)



予熱	角皿	上段	焼き上げ	上段	目安時間	約25分
	(予熱目安時間約10分)	角皿		角皿		

*「パン・ピザの発酵と焼き上げについて」(137ページ)もご覧ください。

フランスパンのポイント

●材料

- ・フランスパン専用粉がないときは、フランスパン専用粉の分量の内、8割を強力粉に、2割を薄力粉に置き換えてください。
- ・こね上がりの生地が高温にならないよう、水は冷蔵のものを使います。夏場は使用する材料全てを冷蔵庫で冷やしたのを使います。

●発酵と、発酵の目安

- ・やや低温で、じっくり発酵させます。室温は、20～30℃が理想的です。

- ・1次発酵の生地は2～2.5倍にふくらんでいます。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵しています。穴がもどれば発酵不足。様子を見ながら約10分発酵時間を足してください。

●生地の扱い

- ・フランスパンは、特にデリケートなので、できるだけ生地をいじらないように扱います。触りすぎると生地が傷んだり、焼きムラの原因になります。

- ・1次発酵やベンチタイム時、または予熱中は、生地が乾燥しないようにしっかりとおいをかけてください。

●焼き上げ

- ・フランスパン独特のパリパリ感や、つやは、熱い蒸気をオープンの中に立てることがポイントです。



1 材料表の材料でロールパン(136ページ)の2~5と同じようにし、生地にはラップでフタをする。

2 1を下段に入れる。

ウォーターオープン発酵のメニュー番号 32 で「発酵」に合わせる

→ 手動決定

→ 温度 30℃ → 約2時間30分 → スタート

3 軽く粉をふった台の上に生地を取り出し、両手で軽く押さえてガスを抜く。生地をスケッパーか包丁で2等分し、優しくふんわりと2つにたたむようにし、ラップをかけて約20分休ませる。(ベンチタイム)

4 生地を手の腹を使って軽くたたいて四角くのばして、平らにする。向こう側1/3を手前に折り、手の腹で閉じる。さらに向こう側から手前に折って手の腹で押さえ、閉じ目をしっかりつまんでひっつけ、両手で転がして約28cm長さにする。



向こう側1/3を折る



手の腹で閉じる



生地をつまんでひっつける

5 角皿にキャンバス地を敷いて、間隔をあけて生地を2本並べる。キャンバス地をたるませて溝状にする。生地に霧を吹く。



6 5を上段に入れる。

ウォーターオープン発酵のメニュー番号 32 で「発酵」に合わせる

→ 手動決定

→ 温度 30℃ → 約40分 → スタート

7 水タンクに水を入れる。(水位ライン1以上)

8 予熱する。もう1枚の角皿を上段に入れる。(食品をのせた角皿は入れません)

フランスパンのメニュー番号 12 に合わせる

→ スタート

予熱をしている間、生地にキャンバス地をかけておく。生地が乾燥しそうなときは霧を吹く。生地を移動させる板、カミソリを準備しておく。

9 予熱が完了すれば、下のキャンバス地を少し持ち上げて、板にコロんと移し、庫内上段に入れていた角皿をミトンを使って取り出してドアを閉め、間隔をあけて2本のせかえる。



真上から見たところ

ご注意

予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。(やけどに注意)

10 カミソリで3本ずつ切りこみ(クーブ)を入れ、9をミトンを使って上段に入れる。スタートを押す。

フランスパンを手動で焼くとき

2次発酵後、角皿からキャンバス地ごと生地を取り出す。

予熱時は、角皿2枚を上段と下段に入れる(食品は入れません)。

予熱をしている間に熱湯100mLを準備し、予熱完了後、生地は左記9の要領で上段の角皿に移しかえて霧を吹いて上段に戻す。ミトンで下段の角皿を少し引き出し、熱湯100mLを入れる。

・角皿に熱湯を入れるとき、蒸気が立ちますので、ミトンを使用し、充分注意してください。

手動するときには:オープン(メニュー番号「31」)・1段予熱あり(表示部の「予熱有」が点灯)の220℃で約30分

ひとくちMEMO

★フランスパンのように糖分や油脂分の少ない素朴なパンを「リーンなパン」といいます。これに対し、ロールパンなど、砂糖やバターを多く用いたパンは「リッチなパン」と呼びます。

フランスパンは、パンの中でも難易度が高く、上級者向きです。計量や室温、さまざまな影響を受けやすいので、何度か挑戦して、コツをマスターしてください。

バリエーション

●パン生地の配合、発酵、焼き上げは「フランスパン(バゲット)」と同じ要領です。

ブル

1 1次発酵後の生地を4等分し、成形はやさしく丸めて、閉じ目をしっかりつまんでひっつける。切り込み(クーブ)は#の字にする。

クッペ

1 1次発酵後の生地を4等分し、成形は四角くのばしたあと、向こう側1/3を手前に折り、手の腹で閉じて向こう側の左右の角を中央に折り返して押さえる。もう一度、向こう側から手前に折り返して閉じ目をしっかりつまんでひっつける。優しく転がして形をととのえる。切り込み(クーブ)は一文字にする。





飾り気のなさがあって
おいさを引きだす。

クリスピーなピザ (マルゲリータ)

材料(直径25cmのピザ2枚・2段分)
57kcal (1/8切れ) 塩分0.2g

ピザ生地

- 強力粉、薄力粉……………各70g
- 塩……………少々
- ドライイースト……………小さじ1 1/3 (4g)
- 水……………大さじ2 2/3
- 牛乳……………大さじ2
- オリーブオイル……………小さじ4

トッピング

- トマトソースまたはピザソース(市販のもの)……………適量
- モッツアレラチーズ(2cm角に切る)……………180g
- バジルの葉(なければドライバジルを適量)……………16枚

オープン用クッキングペーパー

*1枚(1段分)も自動でできます。

*モッツアレラチーズは種類によって溶け方が異なります。

- 1 水タンクに水を入れる。**水位ライン1以上**(発酵と焼き上げの両方ができる水量)



*「パン・ピザの発酵と焼き上げについて」(137ページ)もご覧ください。

- 2 材料表の材料でロールパン(136ページ)の**2~5**と同じようにする。

- 3 ロールパンの**6~8**と同じようにして1次発酵をし、ガス抜きした生地は2つに分割してベンチタイムをおく。(ベンチタイムは約10分)

- 4 生地を直径25cmの円形にのばし、それぞれオープン用クッキングペーパーにのせる。

- 5 角皿2枚を上段と下段に入れて予熱する。(食品は入れません)

クリスピーなピザのメニュー番号**13**で分量を合わせる

*回転つまみを回して「13-2段」にします

→ **スタート**

- 6 **4**にトマトソースを等分にぬってチーズを散らす。

- 7 予熱が完了すれば、ミトンを使って角皿を取り出してドアを閉める。角皿に**6**をオープン用クック

ングペーパーごとのせ、上段と下段に入れる。**スタート**を押す。

手動でするときは:

1段	上段 角皿	オープン(メニュー番号「31」:1段予熱あり(表示部の(予熱有)が点灯)の250℃で8~10分
2段	角皿上段 角皿下段	オープン(メニュー番号「31」:2段予熱あり(表示部の(予熱有)が点灯)の250℃10~12分

- 8 加熱後、バジルの葉をのせる。

ピザのご注意

- オープン用クッキングペーパーは角皿からはみ出さないように切ってください。庫内壁面に触れたり、長時間加熱すると焦げることがあります。
- 予熱完了後は、角皿が熱くなっていますので、ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。(やけどに注意)

バリエーション

- 焼き上げは「クリスピーなピザ(マルゲリータ)」と同じ要領です。

生ハムとルッコラ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピング

- トマトソースまたはピザソース(市販のもの) … 適量
- ピザ用チーズ … 90g
- 生ハム … 5~6枚
- ルッコラ(なければドライバジルを適量) … 5~6枚

加熱後、生ハムとルッコラをのせる。

アンチョビと野菜

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピング

- トマトソースまたはピザソース(市販のもの) … 適量
- アンチョビ(缶詰) … 5切れ
- パプリカ(赤、黄) … 適量
- アスパラガス … 1 1/2本
- オリーブ … 適量
- ピザ用チーズ … 90g
- 刻みパセリ … 少々

パプリカは細切りに、アスパラガスは半分切る。加熱後、刻みパセリを散らす。



お腹が満足するボリューム感が魅力

レギュラーピザ(サラミ)

材料(直径25cmのピザ2枚・2段分)

135kcal (1/8切れ) 塩分0.7g mL=cc

ピザ生地

強力粉	160g
薄力粉	80g
砂糖	小さじ1 1/3
塩	小さじ2/3
ドライイースト	小さじ1 (3g)
水	140mL
サラダ油	大さじ1

トッピング

ピザソース(市販のもの)	適量
サラミソーセージ(薄切り)	30枚
玉ねぎ(薄切り)	1/2個(100g)
ピーマン(薄切り)	2個
マッシュルーム(スライス・缶詰)	80g
ピザ用チーズ	200g

オープン用クッキングペーパー

*1枚(1段分)も自動でできます。

- 1 水タンクに水を入れる。**水位ライン以上**(発酵と焼き上げの両方ができる水量)
- 2 材料表の材料でロールパン(136ページ)の**2**~**5**と同じようにする。



*「パン・ピザの発酵と焼き上げについて」(137ページ)もご覧ください。

*「ピザのご注意」(140ページ)もご覧ください。

3 ロールパンの**6**~**8**と同じようにして1次発酵をし、ガス抜きした生地は2つに分割してベンチタイムをおく。(ベンチタイムは約10分)

4 生地を直径25cmの円形にのばし、それぞれオープン用クッキングペーパーにのせる。

5 角皿2枚を上段と下段に入れて予熱する。(食品は入れません)

クリスピーなピザ のメニュー番号 **13** で分量を合わせる

*回転つまみを回して「13-2段」にします

→ **スタート** → **仕上がり** (強め) ※約30秒以内に押す

6 **4**にピザソースをぬって具を等分にのせ、ピザ用チーズを散らす。

*サラミは焦げやすいのでチーズを上のにせるとよいでしょう。

7 予熱が完了すれば、ミトンを使って角皿を取り出してドアを閉める。角皿に**6**をオープン用クッキングペーパーごとのせ、**上段**と**下段**に入れる。**スタート**を押す。

手動でするときは:

1段	上段 角皿	オープン(メニュー番号「31」)・1段予熱あり(表示部の「予熱有」が点灯)の250°Cで9~11分
2段	角皿上段 角皿下段	オープン(メニュー番号「31」)・2段予熱あり(表示部の「予熱有」が点灯)の250°Cで16~18分



市販の冷凍ピザ

- 1 水タンクに水を入れる。**水位ライン以上**
- 2 角皿に調理網をのせて冷凍ピザをのせ、**上段**に入れる。

ウォーターグリル のメニュー番号 **34** で「予熱なし(表示部の「予熱有」消灯)」に合わせる

→ **手動決定** → **約19分** → **スタート**

*約19分は直径15cmの冷凍ピザの目安時間です。サイズによって加熱時間を加減してください。

*食品メーカーなどにより、仕上がりが異なることがあります。

バリエーション

●焼き上げは「レギュラーピザ(サラミ)」と同じ要領です。

ツナトマト

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピング

ピザソース(市販のもの)	適量
ツナ(缶詰)	80g
トマト	小1個(100g)
玉ねぎ	1/4個(50g)
ピザ用チーズ	100g

ツナはほぐし、トマトは種を取って薄い輪切りに、玉ねぎは薄切りにする。

たらこ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピング

ピザソース(市販のもの)	適量
たらこ	50g
ピザ用チーズ	100g
刻みのり	適量

たらこは薄皮を取り、全体にぬる。ピザ用チーズ、刻みのりを散らす。

キムチ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピング

キムチ	80g
ゆで卵	1個
マヨネーズ	適量

*ピザソースはぬらなくてもおいしくできます。キムチはひと口大に刻み、ゆで卵は輪切りにする。マヨネーズを全体に絞る。