


# 料理編の料理をお作りになる前に

## 付属品

主な加熱の付属品と棚位置を示しています。

※加熱により使用する付属品が異なります。この本に記載している以外の付属品の使用方は、製品が故障する恐れがありますのでご注意ください。

### ●付属品の組み合わせ



カロリーダウンメニュー / 減塩メニュー / ビタミン保存メニューを表しています。

## カロリー・塩分

健康管理に役立ててください。

※文部科学省 科学技術・学術審議会 資源調査分科会編の「五訂増補 日本食品標準成分表」に基づき、大阪府立大学(協力:今木雅英教授・矢澤彩香准教授)にて監修した一般調理器の1人分のカロリーの目安です。

※☆印のついてるカロリーは一般調理による、材料表にない吸油分などを考慮しています。

※「塩分」は食塩相当量のことです。  
お菓子・パンに使用しているバターは無塩バターで計算しています。

## 材料

### ●分量

自動加熱のとき、食品は記載の分量で調理してください。

### ●計量

①1カップ=200mL、大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用しています。  
※1mL=1ccです。

②グラムで表示しているものは、はかりを用いて計量してください。特に、「お菓子・パン」の粉類を計量カップを用いて量ると誤差が生じ、うまくできないことがあります。

## 自動でできる分量の範囲

材料表の分量と、\*印の分量が自動でできます。

- メニューにより、V(弱め)、A(強め)を押すものがあります。
- 印がないメニューは、材料表の分量で調理してください。

## 作り方文章中のことは

### ●手動ですときは

手動加熱ですときの目安です。

※自動加熱はマイコンが微妙な火加減をコントロールしているため、自動加熱の内容と手動ですときは内容が異なることがあります。

### ●手動加熱

設定は目安です。様子を見ながら加熱してください。

## 食品の出し入れ

予熱完了後や加熱後は、食品や付属品、庫内が熱くなっていますので、市販のミトンなどを使ってください。

## 加熱時間の目安

自動加熱(この場合**17 鶏の照り焼き**)の加熱開始から終了までのおおまかな時間の目安を表しています。

※予熱をしてから焼くメニューは、予熱時間は含んでいません。



## カロリーダウン

## 鶏の照り焼き

材料(4人分)273kcal☆ 塩分2.1g

鶏もも肉	2枚(500g)
たれ	
しょうゆ	大さじ3
みりん	大さじ2
酒	大さじ1
砂糖	小さじ1

\*2人分は加熱スタート後、約30秒以内に仕上がりキーのV(弱め)を押します。

- 1 水タンクに水を入れる。水位ライン1以上
- 2 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、身の厚いところを切り開く。
- 3 ビニール袋にたれと鶏肉を入れ、袋の口を結んで上下を返しながらか冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 4 角皿に低アミをのせ、鶏肉の皮を上にしてのせる。
- 5 4を下段に入れる。

鶏の照り焼きのメニュー番号17に合わせる → スタート

手動ですときは:ウォーターグリル(メニュー番号「28」)・予熱なし(表示部の「予熱」消灯)で約28分(2人分は約23分)

## 水タンクの水位

- 水を使うメニューです。
- 水を使うメニューのおおまかな必要水位目安です。

※構造上、加熱後も水タンクには、水が残ります。また、加熱の条件によって同一メニューでも水タンクに残る水量が変わることがあります。

## お料理写真について

- 盛りつけ例です。
- 食材の種類や状態などにより、写真とは仕上がりが異なる場合があります。