

SHARP[®]




プラズマクラスター 冷蔵庫

取扱説明書

冷凍冷蔵庫 [家庭用]

形名

エスジェイ エフ エフ
SJ-F501F



もくじ

ページ

はじめに	安全上のご注意	2
	使いはじめによくあるご質問	4
	設置と使いはじめ	5
	各部のなまえ・ドア閉め忘れ防止ブザー	6
	食品を入れる	9

各機能を使う	節電する(節電25)	10
	プラズマクラスター	10
	冷凍モードを活用する	11
	・おいそぎ冷凍・タイマー冷凍	
	新鮮冷凍	12
	温度調節	12
	製氷する / 氷サイズを切り替える	13
	・通常製氷・大きい氷を作る	
	おいそぎ製氷	14
	製氷を止める	14

お手入れ	製氷皿清掃	15
	庫内部品のお手入れ	16
	お手入れ	18

必要なとき	引っ越すとき(移動・運搬)	19
	こんなときは	19
	・温度微調節・製氷皿を空にする	
	・長期間使わない・停電	
	保証とアフターサービス	20
	仕様・別売品	21



困ったときの おたすけガイド

本書の後ろ側からご覧ください

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。



プラズマクラスター[®]ロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

製品登録の
お願い



COCORO MEMBERS

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、
シャープの会員サービス(COCORO MEMBERS)をご愛用
製品の登録をお願いいたします。(登録無料)
<https://cocoromembers.jp.sharp>

スマートフォンは
こちらから



安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を
次のように区分して説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を
次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。

設置時は (5ページ)



●屋外や軒下など、水がかかる所に設置しない
(絶縁が悪くなり、感電・火災の原因)



- 周囲にすき間をあける
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因)
- 水平で丈夫な所へ (不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因)
- 地震にそなえて
転倒防止処置をする




丈夫な壁や
柱に固定



アース線接続

●湿気の多い所・水気のある所で使うときは、
アース・漏電しや断器を取り付ける



- アース線(銅線直径1.6mm)は、お買いあげの販売店などでお買い求めください。
- アース端子がないとき、漏電しや断器の取り付けは、お買いあげの販売店、または電気工事店にご依頼ください。
- アース線は、ガス管や水道管には接続しないでください。
(爆発や感電の危険あり)

警告


電源や電源プラグ・コードは



- コードを持ってプラグを抜かない
- 冷蔵庫でプラグを壁などに押し付けない
- ぬれた手でプラグを触らない
- 傷んだプラグやコード、
ゆるんだコンセントは
使わない
- コードを束ねない・
傷付けない



- 交流100V・定格15A以上のコンセントを、単独で使う(延長コードの使用・タコ足配線は、過熱・ショート・発火の原因)
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布で拭き取る



- お手入れ時はプラグを抜く
- 長期間使用しないときはプラグを抜く

廃棄時は




- 廃棄まで保管するときは、
ドアパッキンをはずす
(幼児が閉じ込められるおそれあり)



- 廃棄時は販売店や市町村に引き渡す
(放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因)

必ず
お守りください。



火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

ご使用時は

- 冷蔵庫の上に物(とくに重い物や液体を入れた物)をのせない
(けがの原因。天面カバーが変形すると感電の原因。液体がこぼれると、感電・火災の原因)
- ドアにのらない、ぶら下がらない、荷重をかけない
- 自動製氷機の機械部(貯氷ケース上方)に手を触れない
(けがの原因)
- 本体や庫内に水をかけない
- 引火しやすい物は入れない
- 可燃性スプレーを近くで使わない



- 脱臭器などの電気製品を入れない
- 冷却回路(側面・背面)を傷付けない
(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)
冷却回路を傷付けたときは、**火気を避け窓を開けて換気**し、販売店にご相談ください。

- 学術試料・薬品を入れない
(変質のおそれ)
温度管理の難しいものは保存できません。
薬品によっては、冷却回路腐食による冷媒漏れの原因となり、発火・爆発のおそれがあります。
- 改造しない
修理技術者以外は、分解・修理しない

- 都市ガスなどが漏れたら冷蔵庫に触れずに窓を開け換気する
(引火・爆発の原因)
- 異常や故障時は、プラグを抜き、使用を中止する
(火災・感電・けがの防止)

注意 けがを防ぎ、家財などを守る


ご使用時は

- 食品を棚類からはみ出させない
- ドアポケットの底まで入らない食品(ボトル類など)は入れない(無理に入れない)
(食品が落下すると、けがの原因)
- ビン・缶を冷凍しない
(中身凍結により破裂したり、周辺部品が破損する
と、けがの原因)
冷蔵室の冷気吹出口付近でも凍ることがあります。
- 冷凍室内の部品・食品・容器
(とくに金属製)にぬれた手や体の一部で触れない
(触ると離れなくなり、凍傷・けがの原因)
- 異臭がしたり、変質した食品は食べない
(食中毒や病気の原因)
- 冷蔵庫の下に手や足を入れない
(部品に触れてけがのおそれあり)



ドアを開閉するときは

- ドアを強く開閉しない
(引き出し式ドアのはずれや棚の食品の落下で、けがの原因)
- 他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを開閉しない
(指をはさむなどのけがの原因)
- 下段の引き出し式ドアに足を近づけない
- 頭をぶつけない
- 引き出し式ドアの開閉は取っ手を持つ
(ドアの上面を持つと指をはさむなどのけがの原因)



移動・運搬時は (19ページ)

- 傷付きやすい床では、移動用車輪を使わない
(床が傷付く原因)あらかじめ毛布などを敷いてください。
- 移動用取っ手を持って、2人以上で運ぶ
(持ちかたが悪いと手がすべり、けがの原因)

使いはじめに よくあるご質問



https://jp.sharp/support/refrigerator/doc/point_use.html

Q 庫内がなかなか冷えない

A ご購入後、電源を入れてから庫内が冷えるまでには下記の時間がかかります。
(おたすけガイド 3)

通常 約2~3時間
夏場など暑いとき 約10時間以上

できるだけドアは開けずにお待ちください。また、食品は庫内が冷えてから入れてください。(冷やすためにさらに時間がかかり、食品も傷んでしまいます)

Q 床を保護したい(沈みやすい床など)

A 床保護プレートをご利用ください。(別売品21ページ)
冷蔵庫の重みによる設置痕を防ぎます。


- クッションフロアなど
やわらかい床では
わずかな傾きにより
ドアの開閉に影響が
でることもあります。

Q 左右のドアがずれて見える

A 床の状態や食品の重みなどによって、設置後4~5日すると片側のドアが下がることがあります。
次の方法で調整してください。

左ドアが下がっているとき

- ① 左側の調節脚を回して下げる。
(マイナスドライバーを使うと軽く
回せます)



- ② ①をおこなっても重いときは、
左後ろ側に板を敷く

板(厚み2~3mm
を目安に)

右ドアが下がっているとき

右側の調節脚でおこなう。

Q 氷ができない

A 設置直後は、給水して最初の氷ができるまで、下記の時間がかかります。(周囲温度や選択している製氷モードなどによって変動します)
(おたすけガイド 5)


通常 約6~8時間
夏場など暑いとき 約24時間以上

庫内が十分に冷えてから、氷を作りはじめるため
です。また、節電25を「入」に設定している場合は、
通常よりさらに時間がかかります。

Q 氷の量が増えない

A 氷ができたら手前に
寄せてください。

氷ができたら
手前に寄せて！




氷が奥側にたまると検知レバーが満氷と検知し、貯氷量が少ない状態でも製氷を停止す
ことがあります。(14ページ)

手前に寄せると、より多くの氷を作ることができます。
また、貯氷ケースに氷以外のものを入れない
でください。

Q ドアを開けると、他方も少し開く

A 冷蔵室ドア間は、磁石の入ったドアパッキンで
密閉されているため、開けたドアに影響されて、
他方のドアも少し開くことがありますが、自然
に閉まります。



設置と使いはじめ

1

設置場所を確認する

- ・水平で丈夫な所
- ・熱気・湿気の少ない所
- ・直射日光の当たらない所
(冷却力低下や変色の原因)
- ・テレビ・ラジオ・電話機・インターホンから離れた所(音声・映像の乱れの原因)
- ・じゅうたん・たたみには丈夫な板を敷く。
(熱や重みで変形・変色することがあるため)

× きしむ床
ガスコンロの横


ご注意

冷蔵庫の上に物をのせたり、側面の通気口を物でふさがない。放熱がさまたげられ、冷えが悪くなったり、熱で物が変質することがあります。

放熱スペースをあける

図は必要最小設置寸法です。(消費電力量測定時の寸法とは異なります)

上部5cm以上 背面はすきま不要



壁ぎわの場合
2cm以上


2cm未満の場合、
ドアが90度まで
開かないため、
棚類がはずせない
ことがあります。

2

水平に調整・固定する

(振動による騒音防止のため)

- ① ベースカバーをはずす。
- ② 左右の調節脚を床に付くまで回す。
冷蔵室ドアの高さが水平になるように調節する。
 - 回しにくいときは、マイナスドライバーを使って回せます。(4ページ)
- ③ ベースカバーの突起(左右)を本体の穴(左右)に差し込む。



3


庫内を清掃する

かたくしほった、ふきんで拭く。
最後にから拭きをし、水分を取り除く。

4

電源プラグを差し込む

交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。



5

はじめて製氷するときは

- ① 給水タンクを水洗いする。(17ページ)
- ② 製氷皿清掃をする。(15ページ)

ご注意

- ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、閉めると止まります。
- はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。冷えるにしたがい、おさまります。
- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- 放熱による空気の流れや周囲環境による結露などで、周囲の壁が汚れたり、変色することがあります。
- 下水管や浄化槽から発生する硫化ガスの影響で冷蔵庫の配管が腐食することがあります。
温泉地域、工業地域周辺も同じです。(これによる故障は保証の対象外となります)


使いはじめにおける質問／設置と使いはじめ

5

各部のなまえ (1)

食品収納スペースの目安(21ページ)は、棚やポケットなどの庫内部品を下図のように配置して算出しています。


冷蔵室



スパイスポケット 見やすく取り出しやすい斜め構造で、調味料をスッキリ収納できます。


奥の列

- ・小さめのドレッシング (150mL程度)
- ・調味たれ(200g程度)
- ・粉チーズなど




中央の列

- ・ドレッシング (200mL程度)
- ・マヨネーズ (500g程度)




手前の列

- ・スパイス類
- ・チューブ類



ユーティリティルーム

ふた




ご注意

- ・缶などをふたの上に落とさない。ふたが割れことがあります。

スパイスポケット収納のコツ

- ◎各調味料の定位置を決める。 探す手間が省けます。
- ◎ドア開閉時に、ドアや棚・庫内天面に当たる背の高い調味料は、他のポケットに移動。
上記容量と同じでも大きさによっては、入らない調味料があります。
- ◎調味料がポケットの底まで入っているか確認を。
不安定になると、調味料が落下する原因になります。
- ◎調味料を無理に押し込まない。
特にガラス製容器を強く押し込むと、ポケットのひびや割れの原因になります。


操作パネル



※当機能の数字は、省エネを実現させるため採用している技術の数を示しています。


棚・ポケットは、お好みの位置に変えられます。

小物ポケット スペイスポケット




■位置の変えかた

- ①ポケットを持ち上げてはずす。
- ②別の突起にはめ込む。




棚




■位置の変えかた

- ①半分引き出す。(棚の凹みと壁面の突起を合わせる)
- ②上または下に移動し、押し込む。




折りたたみトレー

1 背の高い食品




折りたたんだトレーの奥側だけに食品を置かない。(トレーが回転することがあるため)

2 大きな食品




各部のなまえ (2)

製氷室・冷凍室・野菜室



野菜室 雪下シャキット野菜室

本体内側のケースカバー(うるおいガード)が野菜室の密閉性を高め、乾燥を抑えます。野菜のみずみずしさが、長持ちします。さらに、低温コントロール(約2~5°C)で野菜の栄養素を守ります。



こんなときはラップを。

- 乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。
(白菜、ねぎ、レタス、ほうれん草など)
- 野菜が少ないとき。
(ケース内が乾燥しやすくなります)
- より長持ちさせたいとき。
(より乾燥が防げます)

省エネのためのポイント

- 直射日光やガスコンロなどの熱源から遠ざけて！
冷蔵庫の周囲温度が高くなると、冷えが悪くなります。
- できるだけすき間をあけて設置する！
すき間が少ないと放熱の効率が悪くなります。
- 食品を詰め込みすぎない！
冷気の流れが悪くなるので、庫内を十分に冷やすまで時間がかかります。
- 入れる食品はよく冷ましてから！
熱いままでは庫内の温度が上がります。
(周りの食品温度も上げてしまします)

◎ ドアの開閉はできるだけすばやく！

開けている間は、庫内の温度が上がりつづけます。
ドア閉め忘れ防止ブザーが鳴る前に閉めましょう。

ドア閉め忘れ防止ブザー

(冷蔵室・製氷室・冷凍室(下))

- ドアを開けていると、1分後と2分後にピピッ(各1回)、3分を過ぎるとピピピピッ、ピピピッ、…(繰り返し)と鳴り、お知らせします。
- ブザーに合わせて庫内灯が点滅します。
- ドアを閉めると止まります。
- 音量調節・解除はできません。

食品を入れる

冷蔵庫内はときどき点検し、食品の鮮度が落ちないうちに使いましょう。

冷蔵室ドアポケット 約3~7°C

- ドレッシングやスパイス類など

チルドケース 約0~2°C

- 発酵食品：納豆やみそなど
- 練製品：かまぼこやちくわなど
- 加工品：ハムやソーセージなど
- 生鮮食品：肉類や魚介類などの保存に

冷凍室(上) 約-19~-17°C

- よく使う冷凍食品
- お茶や乾物

冷凍室(下) 約-20~-18°C

冷凍ケース(上)

- 袋入りの冷凍食品、ごはん、うどんなど

冷凍ケース(中)

- ホームフリージングした食品など

冷凍ケース(下)

- 長期保存する冷凍食品など
500mlのペットボトルを立てて収納できます。
- アイスクリーム
→夏場などの暑いときは、冷凍室(上)ではやわらかくなることがあります。

冷蔵室 約2~5°C

- 上段は長期ストック場所として、未開封のびん・缶類などを
- 卵は、たまごケースへ

冷やさなくてよい野菜

- いも
- ごぼう
- 玉ねぎ
- かぼちゃ など

⇒風通しのよい日陰に保存。

冷凍に向かない食品

- マヨネーズ
- かまぼこ
- 寒天菓子
- たまご
(錦糸卵や泡立てた卵白なら〇)
- 牛乳
(ホワイトソースなら〇)


ユーティリティルーム 約3~7°C

- しょうゆ・わさびなどの小袋
- 細いチューブなどの小物

野菜室 約2~5°C

- 小物ケースには使い残しや小さめ野菜
- 野菜ケースにはキャベツ、レタスなど中大型野菜

2Lのペットボトルも収納できます。




(温度は、周囲温度30°C・温度調節「中」・節電25「切」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安です。ご使用時は、ドアの開閉などにより変動します。)

ご注意

- 吹出口付近に水気の多い食品を入れない。
(温度が低く、食品が凍ることがあるため)
特に缶ビールやノンアルコール・炭酸飲料などは凍ると破裂するおそれあり。

部：吹出口




(冷凍室)

- ケースに直接水を入れて氷を作らない。
(ケースが割れるため)
- 缶ビール・ノンアルコール・炭酸飲料を入れない。
(破裂するおそれがあるため)
- 小物ケースをはずして使用しない。
(野菜が乾燥しやすくなるため)

(野菜室)


- 食品を庫内で落としたり、投げ入れたりしない。
(ケースやポケットのひびや割れの原因)



- 食品をケース上端より高く入れない。
(庫内部品傷付きの原因)


- 収納の上限から、食品をはみ出して収納しない。
(冷却不良や霜付きの原因)

冷凍ケース(下)の上限を超えて食品を収納すると、冷凍ケース(中)がレールの突起の手前で止まり、ドアを閉じてもわずかに開いた状態になります。



節電する(節電25)

ご購入時は、設定されていません。
節電されたい方におすすめします。



冷蔵庫の使用状況に合わせて節電します

設定



お知らせ

- 冷えがもの足りない、氷ができるのが遅いなどを感じたら解除してください。

節電度合いを自動的に切り替え、最大約25%※ 節電します。

- 庫内の温度を少し高めに設定します。
- 長時間ドア開閉がないと製氷を休止し、節電度合いを高めます。ドアを開閉すると、製氷は再開します。

	冷凍室(下)	冷蔵室	自動製氷
通常	約-20°C	約2~4°C	—
節電25	約-18°C	約3~5°C	ドア開閉がないと一時的に休止


※周囲温度35°C・温度調節「中」・新鮮冷凍「切」・食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定し(上表)、製氷が休止したとき。

節電効果は使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により変わります。

- 解除するときは、もう一度ボタンを押す(ランプ消灯)




プラズマクラスター




ご購入時は、設定されていません。
設定してお使いいただくことをおすすめします。

設定



冷蔵室内にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊菌※1や付着菌※2を除菌します。



お知らせ

- クリーンな冷気は全室を循環します。(野菜ケース内除く)
- プラズマクラスターユニットは交換の必要がありません。
また、市販の脱臭剤と併用できます。

- 解除するときは、もう一度ボタンを押す(ランプ消灯)

ナノ低温脱臭触媒がにおいを吸着します

冷気の通路にあり、操作、お手入れは不要です。

- ・野菜ケース内は直接冷気が出入りしないので、効果はありません。


※1 ●試験依頼先：(一財)石川県予防医学協会 ●試験方法：エーサンプラー法(1000Lのボックス内で生菌数を測定) ●試験対象：浮遊した1種類の菌
●除菌方法：プラズマクラスターイオンの放出 ●対象場所：冷蔵室内 ●試験結果：約73分で除去率99%

※2 ●試験依頼先：(一財)石川県予防医学協会 ●試験方法：寒天平板培養法(100Lのボックス内で生菌数を測定) ●除菌方法：プラズマクラスターイオンの放出
●対象場所：冷蔵室内 ●試験結果：6日間で除去率99.3%

実使用空間での実証結果ではありません。使用環境(庫内の食品の量・置き場所など)により、プラズマクラスターイオン効果が異なることがあります。
また、食中毒などの予防を保証するものではありません。

冷凍モードを活用する

ご購入時は、設定されていません。




冷凍モード	説明	場所
おいそぎ冷凍	食品のおいしさを逃さないように、すばやく冷凍します。	冷凍室(下)の冷凍ケース(中)でおこないます。
タイマー冷凍	約30分間集中して冷やし、終了をブザーでお知らせします。	冷凍室(上)でおこないます。

準備


食品を入れる

指定の場所に置く。(上表)



設定

冷凍ボタンを押し、「おいそぎ」・「タイマー」のいずれかを選ぶ



各冷凍モードは

- 同時に設定できません。
- おいそぎ製氷中は、設定できません。
(おいそぎ製氷を解除するか、終了するのを待って選んでください)



- 途中で中止する場合は、ランプが消えるまでボタンを押す

お知らせ

いずれも自動終了します(通常の冷凍に戻ります)

- おいそぎ冷凍は、約1~4時間後で終了。(周囲温度によって変わります。)
- 自動霜取り中に設定した場合は、4時間以上かかることがあります。(自動霜取り後に運転を始めるため)
- タイマー冷凍は約30分で終了。(約30秒間ブザーが鳴ります)

節電する(節電25)／プラズマクラスター／冷凍モードを活用する

上手なホームフリージング術

1 食品を凍らせる

生ものは、"おいそぎ冷凍" で。

- 新鮮な材料を。
- 大きさ・厚みをそろえて。
- ラップやポリ袋で密封。

食品中のほとんどの水分は-1°C~ -5°Cの間に凍ります。-5°Cまでをよりすばやく冷やすことが、上手な冷凍のコツです。



2 "新鮮冷凍"で保存する

- 日付けを入れて。
- 保存期間は2ヶ月を目安に。
冷凍保存でも食品の品質は低下します。



3 解凍はゆっくりと


- チルドケースでゆっくり解凍を。
電子レンジでは、慎重に。
とくに生ものは、完全に溶かすとうまみや栄養分が逃げてしまいます。

再冷凍は要注意!

完全に溶けてしまった食品は再び冷凍しない。
味が落ち、衛生面でもよくありません。



新鮮冷凍



ご購入時は、設定されていません。

より低温で保存し鮮度やうまい成分を守ります。冷凍室(下)にはたらきます。

- 約-23°Cまで冷やします。
(周囲温度30°C、食品なし、ドア開閉なしのとき。ドア開閉頻度や設置状態などの使用状況によって変動します)
- 自動霜取り運転の直前や、ドア開閉後に急冷して、余分な温度上昇を防ぎます。

設定

新鮮冷凍ボタンを押す



お知らせ


- 設定中は、消費電力量が約10~30%多くなります。

- 解除するときは、もう一度ボタンを押す（ランプ消灯）

温度調節

冷蔵室、冷凍室(下)を調節します

ふだんは「中」でお使いください。



ご購入時は、「中」に設定されています。

温度の目安

	弱	中	強
冷蔵室	「中」より約3~4°C高め	約2~5°C	「中」より約2~3°C低め
冷凍室(下)	「中」より約3°C高め	約-20°C ~-18°C	「中」より約3°C低め


周囲温度30°Cで、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内の中央下寄りの温度。

調節のしかた

例 冷蔵室の場合

(冷凍室の場合は「冷凍室」ボタンで設定、ランプは共通)


冷蔵室ボタンを押す



- 現在の設定位置が点灯します。

お好みの位置に合わせる

ボタンを押すごとにランプ点灯位置が移動します。




約5秒後
ランプ消灯
(設定完了)


お知らせ

- チルドケース・野菜室の温度は冷蔵室の温度調節に合わせて、製氷室・冷凍室(上)の温度は冷凍室(下)の温度調節に合わせて変動します。

製氷する・氷サイズを切り替える



製氷のしくみ




使用する水

- 水道水(60°C以下)をおすすめします。
- 一度沸騰させた水・ミネラルウォーター・井戸水・浄水器の水などを使う場合は、給水タンクをこまめにお手入れしてください。(塩素消毒されていないので、雑菌・カビが繁殖しやすいため)
- お湯・お茶・ジュース・清涼飲料水は使わないでください。(製氷不良や故障の原因)

通常製氷

1 全消灯を確認する




いずれかのランプが点灯しているときは、製氷切替ボタンを押して消灯してください。

1

2 給水タンクに水を入れる

水がこぼれないよう、水平に運ぶ。
(傾けるとこぼれるため)



※満水位置より上に水を入れると、こぼれことがあります。

2

3 奥まで確実に押し込む

自動的に製氷をくり返します。



3

4 氷を手前に寄せる

氷は奥側に落ちます。できた氷を手前に寄せると、より多くの氷を作ることができます。



4

5 水を補給する


水は衛生上1週間を目安に入れ換えてください。



5

大きい氷を作る

氷サイズボタンを押す



- 解除するときは、もう一度ボタンを押す(ランプ消灯)

大きい氷について

- 「大」設定時に「停止」を選択すると、製氷は停止しますが「大」のランプは消えません。
- 給水タンクの水量が減ると、「大」設定時でも大きい氷ができないことがあります。

モードを切り替えた直後の氷について

- 切り替え後1回目にできる氷のサイズは変わりません。(切り替え時に製氷途中の氷が、製氷皿に残っているため)
2回目にできる氷から切り替わります。


新鮮冷凍／温度調節／製氷する・氷サイズを切り替える

おいそぎ製氷・製氷を止める

おいそぎ製氷

通常よりも速く氷がほしいときに。

「おいそぎ」を選ぶ



途中で中止する場合は、ランプが消えるまでボタンを押す

おいそぎ製氷について

- 3回製氷後に自動終了します。(通常の製氷に戻ります) 貯氷ケースが満氷のときは、約1時間で戻ります。
- おいそぎ冷凍・タイマー冷凍中は受け付けません。自動的に「停止」に設定されます。(おいそぎ冷凍・タイマー冷凍を解除するか、終了するまで待って選んでください)



製氷停止

夜間や冬期に。冷凍室として使うときに。

「停止」を選ぶ

1



2

給水タンクを空にして、日陰で乾かし、元に戻す(17ページ)

浄水フィルターは水洗いしてよく乾かす。

- 十分に乾かさないと、雑菌が繁殖しやすくなります。




製氷停止後、冷凍室として使うときは

- 製氷停止から約5時間経過するまで、食品を入れないでください。
検知レバー破損のおそれがあります。
製氷停止しても、1度離氷動作をするため、製氷皿と検知レバーが動きます。

知っておいていただきたいこと

満氷検知について

- 検知レバーが氷の量を調べます。満氷時は製氷を停止し、氷が少なくなると製氷を再開します。



お知らせ

- 貯氷ケースにシャベルや食品を入れない。
誤って満氷と検知します。またケースが引き出せなくなったり、検知レバー破損の原因になります。

氷サイズにより、満氷を検知する氷の数が異なります。

(氷の落ちかたや給水量のばらつき、通常サイズと大サイズの混在により、下記個数は変動します)



標準	約56~72個(約112~128個)
大	約32~48個(約48~64個)


- ()内は、できた氷を手前に寄せ、製氷を続けたとき

氷の白い部分・浮遊物・白い粉

- 水に含まれるミネラル成分が、凍るときに固まり、白くなることがあります。ミネラル成分は、凍ると一部水に溶けない状態に変化するため、氷が溶けると白い浮遊物が残ったり、貯氷ケースに白い粉が残ることがあります
が、害はありません。
- ミネラル成分が多いと発生しやすくなります。
(硬度100mg/L以上の水など)
水道水も地域によってミネラル成分の量は異なります。

氷のとがった部分

氷には突起があります。
これは製氷皿に設けた
水路部分が氷の一部と
して残ったものです。
鋭くとがった形をして
いることがあります。



ケガを防ぐため、次のことにご注意ください。

- 氷を取り出すときや、ならすときは、シャベルをご使用ください。
- 口に直接入れないでください。

製氷皿清掃

製氷皿やパイプを自動洗浄します
(はずして水洗いできません)


使いはじめや冷蔵庫
をしばらく使用して
いなかったときに。

製氷を再開するとき

お好みの製氷モードを選ぶ
(13,14ページ)


(図は「おいそぎ」の場合)

1



2

給水タンクを水洗いし(17ページ)、
水を入れて奥まで確実に押し込む
長期間停止していたときは
製氷皿清掃をして
ください。



■ モードにより、製氷にかかる時間が
異なります。

(周囲温度30°C・温度調節「中」・節電25「切」・
ドア開閉なしのときの目安)

モード	サイズ	1回(約8個)の製氷時間
通常		約2時間
通常	大	約3時間30分
おいそぎ		約1時間20分
おいそぎ	大	約2時間


上記より製氷時間が長くなるとき

- ・製氷を再開した直後。
- ・自動霜取り中。
- ・夏場など室温が高い。
- ・ドア開閉が多い。
- ・冬場など冷却運転が少ない。
- ・節電25設定中。
- ・食品を多量に入れた。
- ・設置直後。

(庫内が冷えるまでに時間がかかるため)

準備するもの: タオル1枚

水を入れセットする




1

- ・清掃後、貯氷ケースに排水されます。
- ・1回の清掃での排水量は、設定されている氷のサイズにより異なります。(ご購入時は標準サイズ)
標準: 100mL 大: 230mL

貯氷ケースを空にする
タオルなどを敷き、
製氷室ドアを閉める

タオルで吸い取らないと、
ケースを取り出すときに
水がこぼれます。



2

ご注意

- ・タオルは2枚以上入れない。(動作不良の原因)

2秒以上押す

(最初にピーッと鳴るが
そのまま押し続ける)

3

ご注意

- ・動作中は、製氷室
ドアを開けない。



約40秒(ピーッと鳴るまで)

給水タンクから製氷皿に給水

ランプが消えたら
もう一度、
2秒以上押す



約40秒(ピーッと鳴るまで)

製氷皿から貯氷ケースに排水

ランプが消えたら、
ゆっくり製氷室を開ける
貯氷ケースをはずし、
タオルを取り出す

貯氷ケースは、柔らかい
スポンジで水洗いし、水気
を拭き取って取り付ける。



終了後

- ・終了後は、通常製氷に戻ります。
- ・氷サイズの設定は変わりません。


おいそぎ製氷・製氷を止める／製氷皿清掃

庫内部品のお手入れ

はすして洗う
使える洗剤(18ページ)

棚

① 手前を持ち上げながら図の位置まで引き出す。




② 斜め下方向に倒し、取り出す。

はずしかた

取り付けかた

棚の奥側を突起の上に置き、フックを手前の突起にはめて押しこむ。




突起

フック

ポケット類

底面を左右交互にたたきながら、持ち上げてはずす。




(ポケットの
落下を防ぐ
ため、固め
に固定して
います)

コン
コン

はずしかた

取り付けかた


ふたつの
突起に
はめ込む。




(上から見た図)

折りたたみトレー

① 手前を少し持ち上げて押し込む。




② 持ち上げてはずす。



③ 2枚の棚をはずす。

① いっぱいまで引く。
② 矢印の向きにはずす。



はずしかた

取り付けかた


① 前部分を後部分に
はめ込む。



前部分

後部分

② 左右の突起を
図のようにはめる。




確実にここに
取り付ける。

引き出しケース類


製氷室・冷凍室(上)

① ドアを引き出す。
② ケースを取り出す。



野菜室・冷凍室(下)



① ドアを引き出す。
② 少し持ち上げさらに引き出す。



手前のストッパー
奥の
ストッパー

手前のストッパーだけを乗り
越える。奥のストッパーを乗
り越えるとドアがはずれます。

③ ケースを取り出す。(図は野菜室)






動画 でも確認できます
<https://jp.sharp/support/refrigerator/visualguide.html>

給水タンク



分解・組立のしかた

① レバーをはずして、ふたをはずす。




② 矢印の方向へ回し、フィルターケースを引き抜く。

浄水フィルター

3~4年を目安に交換を。
(別売品21ページ)
破れたり、臭いが気になるときも交換してください。

③ 浄水フィルターをはずす。



組み立てかた

逆の手順です。

週に
1度

お手入れ

水あかの発生や雑菌の繁殖を抑えるため、こまめにお手入れを。汚れがひどいときは、中性洗剤(食器用洗剤)を使って洗う。

洗剤はよく洗い流してください。

浄水フィルター

洗剤類を使わず、水洗いしてください。



● 折り曲げたり、棒でついたりしない。また、もみ洗いしない。

フィルターに付着し、浄水効果減少の原因。

ご注意

- 食品を入れたまま、部品をはずさない。(部品や食品を落とすと、けがの原因)
- ケース類に塗布している潤滑剤(シリコーンオイル)を拭き取らない。
(滑りを良くするためのもので、食品衛生法に適合しています)
- プラスチック部品はゆっくりはずし、落としたり強い衝撃を与えたまらない。(ひびや割れ、傷の原因)
- 棚は裏返して取り付けない。(不安定になり、けがの原因)

こんな部品がはずれたら




引き出し式ドア

● 冷凍室(上)・製氷室

図は冷凍室(上)

突起をガイドにはめる



● 冷凍室(下)・野菜室

図は冷凍室(下)


① レールの先をかける。
② 持ち上げ押し込む。



パッキン類


● ドアパッキン(全室)

押し込む



図は製氷室

● 補助パッキン(製氷室、冷凍室(上)(下)のみ)
ヒレを外側にしてはめ込む



図は製氷室

庫内
部品のお手入れ

お手入れ



ぬるま湯、またはうすめた中性洗剤(食器用洗剤)を使い柔らかい布で拭く




- 中性洗剤を使ったら必ず水拭きをし、洗剤を拭き取る。さらにから拭きする。(中性洗剤を原液で使ったり、拭き取りが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります)



次のものは使わないでください。

(ドアの表面や、プラスチック部分の変色、変形、傷付き、割れの原因)



ドアパッキン

汚れやすいのでこまめにお手入れを。
冷蔵室、野菜室は念入りに。


給水タンクの奥は機械部のため、触らない

操作パネル

から拭きする。

お手入れ前に抜く

- プラグを抜いたら、5分間差し込まない。(故障の原因)



固定棚は、はずせません


棚の汚れが気になるときは、給水タンクやチルドケースをはずし、棚の両面を拭いてください。

年に1度
脚まわり・
背面・床・
壁面

ほこりや結露などで壁や床などが変色することがあります。ふだん見えないところもお手入れを。


1

調節脚を上げ、冷蔵庫を移動させる



2

汚れ、ほこりを取り除く



ご注意

- ぬれふきんは、かたくしほる。(水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因)
- 食用油やかんきつ類の果汁が付いたら、拭き取る。(プラスチックの割れ・変色の原因)
- 塩分を含む汚れが付いたら、拭き取る。(とくにドア表面。アルミ部分さびの原因)

引っ越しとき (移動・運搬)

- 製氷皿を空にする。(下記)。
- 電源プラグを抜き、アース線をはずす。
- ベースカバーをはずし、調節脚を上げる。(5ページ)
- 通路に保護シートや毛布などを敷く。

- 床の傷付きを防ぎます。
- 冷蔵庫内部の蒸発皿に水が残っていると、床を汚すことがあります。

- 背面上と底面の移動用取っ手を持って運ぶ。



●電源は設置後すぐに差し込んでも大丈夫です。

ご注意

移動用車輪について

- フローリングなど柔らかい床の上では使わない。床に傷が付くことがあります。
- 横方向への移動はできません。



横積みをしない

- 機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。



こんなときは


冷蔵室／ 冷凍室(下)の温度 を微調節する (温度微調節)

冷蔵室／冷凍室(下)の温度を微調節(17段階)できます。

冷蔵室の場合

(冷凍室の場合は「冷凍室」ボタンと「冷凍」ボタンで設定、ランプは共通)

「冷蔵室」ボタン(①)を押しながら「冷凍」ボタン(②)を押し、そのまま3秒以上押す。▶ 「冷蔵室」ボタンでお好みの位置に合わせる。(最初にピーッと鳴るが、押し続ける)




○消灯 ●点灯 ◆点滅

調節位置	弱	中	強
1	●	○	○
2	●	●	○
3	●	●	○
4	●	●	○
5	○	●	○
6	○	●	○
7	○	●	○
8	○	●	●
9	○	○	●
10	○	○	●
11	○	○	●
12	○	○	●
13	○	○	●
14	○	○	●
15	○	○	●
16	○	○	●
17	○	○	●

●解除するときは、上記をもう1度おこなう。

製氷皿を 空にする (冷蔵庫を移動・ 運搬するときや 長期間使わない とき)

- 給水タンク・貯氷ケースを空にする。
- 貯氷ケースにタオルなどを敷き、製氷室ドアを閉める。
- 「製氷切替」ボタンを2秒以上押す。
(最初にピーッと鳴るがそのまま押し続ける)
- 約40秒後、終了音が鳴ったら貯氷ケースの水、または氷を捨てる。



長期間 使わない

- 製氷皿を空にする。(上記)
- 電源プラグを抜き、アース線をはずす。
- 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。(においやカビ・サビを抑えるため)

停電

- 庫内温度が上がらないよう、食品の追加保存とドアの開閉を控えてください。
- 再通電時は次のようにになります。

項目	再通電時の状態
節電25・プラズマクラスター・新鮮冷凍・温度調節(微調節含む) 氷サイズ・製氷停止	設定を保持
おいそぎ冷凍・タイマー冷凍・おいそぎ製氷・製氷皿清掃	設定を解除

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

よくあるご質問

- 「おたすけガイド」(巻末)や「よくあるご質問」を調べてください。
- それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店に下記をお知らせください。



- 品名: 冷凍冷蔵庫・形名: (保証書に記載の形名)
- お買いあげ年月日・故障の状態(具体的に)
- ご住所・お名前・電話番号・ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 () 一

お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従い修理いたします。

保証期間が過ぎているとき

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。

修理料金

- 下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金。
部品代	修理に使用した部品代金。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金。

保証書(別添)

- お買いあげ日など所定の記入事項をお確かめいただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。なお、食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。
- 保証期間: お買いあげ日から本体は1年間、密閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
(温泉地区の硫化ガスによるガス害など)
- 本品は家庭用冷凍冷蔵庫です。業務用に使用した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製品の製造打切後、9年保有しています。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。

発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ 検索

<https://jp.sharp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はどちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談 検索

<https://jp.sharp/support/repair.html>

スマートフォンや
携帯電話はどちらから



使用方法のご相談など【お客様相談室】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話 FAX

050 - 3852 - 5405 06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号



修理のご相談など【修理相談センター】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話 FAX

050 - 3852 - 5520 06 - 6792 - 3221

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。

電話番号: [06-6792-8004(受付時間: 平日、9:00~12:00、13:00~17:00)
ただし、祝日など弊社休業日を除く] 個人情報の取扱いの詳細については、<https://jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

仕様

機種名	SJ-F501F	
電源	定格電圧・定格周波数	100V・50/60Hz共用
電動機の定格消費電力		50/60Hz: 95/95W
電熱装置の定格消費電力		171W
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法 ^{※1}	幅	685mm
	奥行	699mm
	高さ	1833mm
質量(重量)		85kg
定格内容積 ^{※2}	全内容積	502L
	冷蔵室	259L (198L) うち、チルドケース (18L)
	冷凍室/上(ツースター)	20L (11L)
	冷凍室/下(フォースター)	129L (86L)
	製氷室 (ツースター)	21L (6L)
	野菜室	73L (49L)

■冷凍室の性能

	冷凍室(上)・製氷室	冷凍室(下)
性能を表す記号	★★(ツースター)	★★★(フォースター)
冷凍室の内蔵温度	-12°C以下	-18°C以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約1ヶ月	約3ヶ月

※1

調節脚・ハンドルを含まない。
(家庭用品品質表示法による)

※2

- 定格内容積はJIS C 9801-3:2015に基づき、庫内の温度制御に必要でない部品(棚やケースなど)をはずした状態で算出しています。
- ()は消費電力量測定における各室の区分を示します。区分はJIS C 9801-1:2015および9801-3:2015に定められています。
- ()は食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安です。JIS C 9801-3:2015に基づき、庫内部品を、取り付けた状態で算出しています。

■結露防止ヒーター消費電力(W)

結露防止ヒーターは、冷蔵室ドアに内蔵されています。消費電力は周囲温度・湿度により変わります。

温度 相対湿度	16°C	22°C	32°C
0~40%	0.0	0.0	0.0
40~50%	0.0	0.5	1.0
50~60%	0.0	1.1	1.0
60~70%	0.0	1.1	2.5
70~80%	0.5	1.1	2.5
80~90%	0.5	1.1	3.4
90~100%	1.7	2.3	5.3

別売品

お求めはお買いあげの販売店へ (型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください)

	型 番	希望小売価格(2019年10月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,000 円+税	2ページ
床保護プレート「しーとこ」(4枚セット)	ST0001	2,430 円+税	4ページ
浄水フィルター 3~4年を目安に交換を。	201 337 0093	800 円+税	13ページ

■自動霜取りについて 冷却器(外からは見えない)に付いた霜は定期的に溶かされ、蒸発皿にたまり、放熱器などの熱で蒸発します。

■取扱説明書について 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan. The manual is in Japanese only.

■QRコードについて QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を!

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。


• 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。

その他

食品が凍る

食品の入れかたは？

水気の多い食品は、
冷気の吹出口から
はなして
温度が低いため、凍る
ことがあります。



設定は？


温度設定を「強」にしていませんか？

- ・「中」にして様子をみます。(12ページ)
- ・冷凍室だけを「強」にしたときも冷蔵室や野菜室が
冷え過ぎ、凍ることがあります。

周囲温度は？

低く(5°C以下)ないですか？

周囲温度が低いときは「弱」でも凍ることがあります。



庫内のにおいが気になる

庫内をかたくしほったぬれふきんで拭いてください。

- ・ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。(10ページ)
- ・次のような食品には、ラップ・容器で密封することをおすすめします。


においが移りやすい	においを移しやすい
・牛乳 ・豆腐 など	・らっきょう ・たくあん ・ぎょうざ など

- ・プラズマクラスターは、オゾンを発生します。そのため、オゾン臭がすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかで、人体に影響のない程度の量です。また、すぐに分解するため、充満することはありません。

チルドケースの閉まりが悪い

ツメが変形・破損していませんか？


- ・販売店に部品交換をご相談ください。



庫内がぬれています

給水タンクに水を入れすぎていませんか？


満水位置より上に入れると庫内に水がこぼれることができます。



床がぬれています

冷蔵庫内部の蒸発皿から、
水がこぼれることができます。

冷蔵庫を移動する場合は、
保護シートを敷いてください。




部品の形状(スジやくぼみ)が気になる


次のことは異常ではありません

部品や製品の生産過程で、生じるものです。

- ・プラスチック部品の、ひびや傷のようなスジ
樹脂材料の合流箇所や、金型の接合部が、スジの
ように残ったもの。



- ・プラスチック部のくぼみ
樹脂材料の収縮により
できるくぼみ。



図は、チルドケースをはずした状態

- ・側面の波打ちや歪み
断熱材発泡工程で生じるもの。
(照明の当たり方などにより、見えることがあります。)

操作パネル・庫内灯

温度調節ランプの点灯位置が次々と移動している

店頭展示用の設定です。解除してください。

解除方法：

冷蔵室と製氷室のドアを開け、「冷凍」ボタンを5秒以上押す。



おいそぎ冷凍・タイマー冷凍・おいそぎ製氷が設定できない

同時に設定できません。

動作中のモードを解除するか、終了するのを待ってください。(11,14ページ)

温度調節ランプが同時に点滅している

放熱用ファンモーター(外からは見えない)の故障です。修理を依頼してください。



- 冷却運転は続けますが、冷えが悪くなる場合があります。
- 修理が終わるまで、表示は戻りません。温度調節は可能です。

庫内灯(LED)が点滅している

- 電源投入後5分以内の場合は、店頭展示用の設定です。解除してください。(上記)
- ドア(冷蔵室・製氷室・冷凍室(下))が開いていませんか？(8ページ)

ドア

ドアの開閉で他のドアが開く

これは異常ではありません

- 閉めた風圧で一瞬開くことがあります。
- 冷蔵室ドアは、開けたドアに影響されて、他方のドアも少し開くことがあります。(4ページ)




ドアの閉まりが悪い

食品の入れかたは？

冷蔵室

食品のはみ出しありませんか？市販の整理ケースやポケットが、棚に当たっていませんか？整理して収納してください。



野菜室


食品のはみ出しありませんか？野菜がケースを押し上げたりしていませんか？ケースの高さ以内に収納してください。

冷凍室

冷凍室の奥に食品が落ちていませんか？冷凍ケースをはずして取り除いてください。(16ページ)

左右のドアがずれている


- 調節脚で調整してください。(4ページ)



冷凍室ドアを開けるとこする音がする

数回開閉して氷を落としてください。

ローラーに付いた露が凍ったことによるものです。



オートクローズ機構について 冷蔵室

- 冷蔵室ドアは、本体に近づくと、自然に閉まる機構になっていますが、わずかに開いた状態からは、閉まらないことがあります。手で閉めてください。
- ドアが閉まるときに、大きな音がすることがありますが、異常ではありません。

自動製氷

氷ができない

設置直後 では？


最初の氷ができるまで

- ・通常でも **6~8時間**
- ・夏場など暑いとき **約24時間以上**

氷は庫内が冷えてから作られるため、最初の製氷には時間がかかります。

部品の状態 の確認


- ・給水タンクに給水する。満水位置まで入れてください。
- ・給水タンクを奥まで確実に押し込む。
- ・貯氷ケースの貯氷部分を空にする。食品は冷凍室へ、シャベルは所定の位置に置いてください。



自動製氷が「停止」に設定されているのでは？

お好みの製氷モードに切り替えてください。

(14ページ)



以上の確認をしても製氷しないとき



「製氷皿清掃」(15ページ)の操作をした後、約半日様子を見てください。

製氷が遅い 冷えない・冷えが悪い❸ も確認ください。

次の場合は、異常ではありません

- ・製氷を再開させた直後
- ・多量の食品を入れたとき
- ・冷却運転時間が少ないと(冬場など)
- ・室温が高いとき(夏場など)
- ・ドア開閉が多いとき
- ・自動霜取り中
- ・給水タンクに水を入れた直後

時間のかかる製氷モード では？

- 「通常」 約2時間
- 「通常/大」 約3時間30分

「節電25」を設定している？

「節電25」を解除してください。
(10ページ)


効果が現れるまで、しばらく様子を見てください。



氷の量が少ない

貯氷ケースの奥側にたまっている？

貯氷量は、貯氷ケースの奥側で検知しています。(14ページ)
奥側に氷が多いと製氷を停止することがあります。



自動製氷 続き

氷の形や色・白い粉が気になる

次のことは異常ではありません

・小さな氷やつながった氷

- ・給水する前後にできることがあります。
- ・長期間の貯氷で、自然に小さくなったり丸くなったり、くっついたりすることがあります。くっついた氷はシャベルで離してください。



・突起がある氷 (14ページ)

- 製氷皿の水路の形が残ったものです。

・氷のかけら

- 氷の突起や角が、かけたものです。気になる場合は、シャベルで取り除いてください。

・穴がある氷

- 氷の中の気泡が集まり、大きくなったりしたものです。

・白い部分、浮遊物が残る氷 (14ページ)

- 氷に含まれるミネラル成分が、固まったものです。

・貯氷ケースの白い粉

- 氷に含まれるミネラル成分が、固まったものです。気になる場合は、取り除いてください。(14ページ)

氷がにおう

次のことをご確認ください

・長期間貯氷している?

- 食品のにおいが氷に移ることがあります。

・給水タンクの清掃時の洗剤では?

- 洗剤が残っているとにおうことがあります。

・給水タンクの水が古い?

- (入れ替えの目安: 1週間)



・浄水フィルターが古い?

- (交換の目安: 3~4年)(13ページ)

・浄水フィルターの清掃に洗剤を使った?

- 浄水フィルターを交換してください。

洗剤がフィルターに付着し、におうことがあります。付着した洗剤は、洗っても落ちません。

浄水フィルターは、水洗いしてください。




製氷皿清掃できない(排水しない) (15ページ)

次のことをご確認ください

・給水タンクの満水位置まで水を入れている?

・給水タンクを奥まで確実に押し込んでいる?



・貯氷ケースは空?

- 氷、シャベル、食品は取り除いてください。



冷凍室に氷が落ちている

製氷室ドアを強く開閉すると、冷凍室に氷が落ちることがあります。

問い合わせの多い症状

参照ページ • 2 ~ 21 は取扱説明書 • 2 ~ 7 はおたすけガイド

冷えない・冷えが悪い

日頃からご注意を!

- ・食品を詰めすぎない
- ・ドアの開閉を減らす
- ・ドアはきちんと閉める。

設置直後なら・・・

・操作パネルの点灯位置が次々と移動している?

はい → 店頭展示用の設定になっているため、冷えません。解除してください。 **6**

いいえ

もう少しお待ちください。電源を入れてから庫内が冷えるまで、下記の時間がかかります。

●通常 2~3時間

●夏場など暑いとき 約10時間以上

設置のしかたは?


放熱スペースをご確認ください。

冷蔵庫は放熱するため、周囲にすきまが必要です。
(5ページ)

風通しの良い場所へ

直射日光や、エアコンなどの暖気(熱源)が届かない所に設置してください。

とくに夏場など周囲温度が高いときは、冷却力が低下することがあります。



以上の確認をしても改善しないとき




一度電源プラグを抜き、5分後に差し込んで様子を見てください。

冷蔵庫の側面が熱い

側面が熱いのは、異常ではありません

- ・冷蔵庫は庫内を冷やすために、側面から熱を外へ逃がしています。
- ・側面には熱を逃がすためのパイプが通っており、約50~55°Cになることもあります。
- ・特に夏場は長く手を触れることができないくらい熱くなりますが、安全および性能上問題ありません。




冷蔵庫の周囲は、風通しをよくしてください

食品の入れかたは?

冷蔵室

吹出口、吸入口を食品でふさいでいませんか?

熱い食品は冷まして庫内の温度が上がり、冷却力が低下します。



冷凍室

アイスクリームは冷凍室(下)に冷凍室(上)は、冷凍室(下)より約1~3°C高めです。夏場などの暑いときは、アイスクリームがやわらかくなることがあります。

設定は?

温度設定を「弱」に設定していませんか?



- ・「中」~「強」に変更します。
「弱」は庫内温度がやや高めです。
(12ページ)

- ・冷凍室を「強」にすると、冷蔵室の温度も低めになることがあります。その場合は、冷蔵室を「弱」にしてください。

「節電25」を設定していませんか?
解除して様子をみます。



「節電25」設定時は、庫内温度がやや高めになります。(10ページ)

電源はいつ入れる? いつ抜く?

設置直後は?

すぐに入れても大丈夫です。

抜いたときは?

5分間は差し込まないでください。

冷蔵庫を移動するときは?

移動直前に抜いても大丈夫です。

問い合わせの多い症状 続き

気になる音がする

次の音は、異常ではありません

部品のきしみ音

「バキッ」「ボコッ」

庫内温度の変化による膨張・収縮で発生します。床、壁の反響で大きく聞こえることがあります。

自動製氷機の動作音

うなるような音(20~30秒)

離氷や給水の音です。給水タンクが空でも、約2時間ごとに音がすることがあります。

氷が落ちる音


「ゴロゴロ」

貯氷量が少ないと、音は大きくなります。また氷サイズが「大」のときは、動作音が長くなり、落下音が大きくなります。



動画でも確認できます

<https://jp.sharp/support/refrigerator/visualguide.html>



ファンやダンパー※の動作音

「ヒューン」「ウィーン」

- ドア開閉などで動作が変化したとき、耳障りに感じることがあります。

※ 冷気量を調節する機器

冷媒の音

「ボコボコ」「ジュッ」「ゴーゴー」など

「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」や、水が流れるような音もします。

圧縮機や放熱ファンの音

大きな運転音

運転音は、強く冷やすときに大きくなります。

- おいそぎ冷凍、おいそぎ製氷、タイマー冷凍
- ドア開閉が多いとき
- 夏場
- 設置直後
- 自動霜取り直後(1日1回程度)

設置のしかたは？ (5ページ)

動作音が増幅し、がたつき音が発生します。次のことをご確認ください。

- 冷蔵庫に何かが当たり、ひびいていないか？
- 設置が悪く、がたついていないか？
- 床がしっかりしていない所に設置していないか？
- 周囲にものが落ちていないか？
- ベースカバーがはずれていないか？

ドア閉め忘れ防止ブザー？ (8ページ)

- 半開きのドアを閉めてください。
- すべてのドアを閉めても、音が止まらないときは故障です。修理を依頼してください。

ブザー故障時に電子音を一時的に消すことができます。

「冷蔵室」ボタンと「冷凍室」ボタンを同時に3秒以上押す。
(約2日たつと再び鳴り始めます)



露や霜が付く・床がぬれています

露は乾いた布で、霜は湿った布で拭き取ってください。

下記は、露や霜が付きやすい場所です。異常ではありません

チルドケース内

ラップなしで水気の多い食品を入れると、付くことがあります。

野菜ケース内

多量の葉野菜を入れると、付くことがあります。

冷凍室ドア表面や背面

雨の日など湿度が高いとき、付くことがあります。
(風通しをよくしてください)

庫内の壁？

ラップなしで水気の多い食品を入れていませんか？
湿度が高くなり、付きやすくなります。

ドアパッキンが傷んでいませんか？
販売店に部品交換をご相談ください。

雨の日など湿度が高いとき、ドア開閉が多くなると付くことがあります。

ドアの周辺？


ドアはきちんと閉まっているかご確認ください。

- 食品がドアにはさまっていないか。
- 冷凍室の奥に食品が落ちていないか。

ドアパッキンが傷んでいませんか？
販売店に部品交換をご相談ください。

冷蔵室ドアの合わせ部分？

「節電25」を設定していませんか？ (10ページ)
露付き防止ヒーターを弱めているため、露が付きやすくなります。



お問い合わせの前に
一度ご確認ください。

困ったときの ?

おたすけ ガイド！



！Webもご活用ください。

故障診断ナビ

症状別での故障診断や修理時の費用の目安など

https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/refrigerator/navi/sj_diagnosis.html

●冷蔵室内ラベル上のQRコードもご活用ください。

もくじ

問い合わせの多い症状 2~3

- 冷えない・冷えが悪い
- 冷蔵庫の側面が熱い
- 気になる音がする
- 露や霜が付く・床がぬれている
- 電源はいつ入れる？いつ抜く？

自動製氷 4~5

- 氷ができない
- 製氷が遅い
- 氷の量が少ない
- 氷の形や色・白い粉が気になる
- 氷がにおう
- 製氷皿清掃できない(排水しない)
- 冷凍室に氷が落ちている

操作パネル・庫内灯 6

- 温度調節ランプの点灯位置が
次々と移動している
- 庫内灯(LED)が点滅している
- おいそぎ冷凍・タイマー冷凍・おいそぎ
製氷が設定できない
- 温度調節ランプが同時に点滅している

ドア 6

- ドアの開閉で他のドアが開く
- 左右のドアがずれている
- 冷凍室ドアを開けるとこする
音がする
- ドアの閉まりが悪い

その他 7

- 食品が凍る
- 庫内のにおいが気になる
- チルドケースの閉まりが悪い
- 庫内がぬれている
- 床がぬれている
- 部品の形状(スジやくぼみ)が気になる

シャープ株式会社

本社

〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



Printed in Thailand
TINSJB642CBRZ 19JT (TH) ②